# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2004-017909

(43) Date of publication of application: 22.01.2004

(51)Int.CI.

B60C 23/02 G01L 17/00 G08B 21/00 G08C 17/02 G08C 19/00

G08C 25/04

(21)Application number: 2002-179149

(71)Applicant: DENSO CORP

(22)Date of filing:

19.06.2002


(72)Inventor: ITO SHINTARO

# (54) ID REGISTRATION METHOD AND ITS DEVICE OF TIRE PNEUMATIC PRESSURE SENSOR. IDENTIFICATION REGISTRATION TOOL FOR TIRE PNEUMATIC PRESSURE MONITORING SYSTEM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent miss registration of the identification due to radio interference or the like with a tire pneumatic pressure monitoring system.

SOLUTION: Identification (ID) registration method of the tire pneumatic pressure sensor includes the following process. A monitoring device 50 and each sensor 10, 20, 30, 40 are switched (S10, S20) to the ID registration mode. The ID of each sensor is set to a registration tool 60 and the ID is transmitted (S30, S40) to a monitoring device 50 and the each sensor 10, 20, 30, 40. All of four IDs of the sensors are transmitted to the monitoring device 50, and the ID to be registered to each sensor is transmitted to the each sensor 10, 20, 30, 40. In the monitoring device 50 and the each sensor 10, 20, 30, 40 which receive the ID, the ID registrations are performed (S50) respectively. After the ID registrations to the monitoring device 50 and the sensors 10, 20, 30, 40 are completed (S60: YES), the monitoring device 50 is switched (S70) to the normal mode, the each sensor 10, 20, 30, 40 is also switched (S80) to the normal mode, and the registration work of the ID is completed.



#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

08.07.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

JP 2004-17909 A 2004.1.22


(19) 日本回传	許庁(JP	(12)公 開 特	許 公	報 (A) (43) 公開日	(11)特許出愿公開證号 特開2004-17909 (P2004-17909A) 平成16年1月22日(2004,1.22)
(51) int.C1.7		F1			テーマコード (参考)
B60¢		B80C	•	В	2F055
GQ1L	17/00	G01L	17/00	301P	2F073
GO8B	21/00	G08B	21/00	L	50086
GOSC	17/02	GOSC	19/00	J	
G08¢	19/00	GOSC	•		
		審直路求 米	道水 清水	項の数 20 〇L	(金 45 頁) 最終頂は続く
(21) 出願證号 (22) 出願日		特願2002-179149 (P2002-179149) 平成14年6月19日 (2002. 6. 19)	(71) 出願。 (74) 代理。 (72) 発明を Fターム(	株式会社デン 愛知県刈谷市 大 100104514 介理士 森 賃 伊藤 倶太側	泰比古 (昭和町1丁目1番地 株式会 10日和町1丁目1番地 株式会 12 BB03 CC60 DD20 EE40 34 HH19 13 AA36 AB01 BB02 BB04 101 BC02 CC01 CC08 CC12 102 EE01 FF02 CC01 GC08 14 BA22 CA16 CB20 DA01

(54) 【発明の名称】タイヤ空気圧センサの L D 登録方法、 L D 登録終置、タイヤ空気圧監視システム用 L D 登録ツール、タイヤ空気圧センサ、空気圧センサ付きタイヤ及びタイヤ空気圧監視終置

#### (57)【要約】

【課題】タイヤ空気圧監視システムで、復信等による! Dの誤登録を防止する。

【解決手段】監視装置50及び各センサ10,20,30,40を1D登録モードに切り替える(S10,S20)。登録ツール60にセンサ毎の1Dをセットして監視装置50及び各センサ10,20,30,40 に1Dを送信する(S30,S40)。とこで、監視装置50には、4つのセンサの全ての1Dを送信し、各センサ10,20,30,40 では、それぞれのセンサに登録すべき1Dを送信する。この1Dを受信した監視装置50及び各センサ10,20,30,40 では、それぞれ1D登録を実行する(S50)。そして、監視装置50及びセンサ10,20,30,40 への1D登録が完了したら(S6):YES)、監視装置50を通常モードに切り替えると共に(S70)、各センサ



20

# 【特許請求の範囲】

#### [請求項1]

車両に装着されている各タイヤの空気圧センサから各センサのIDと共に送信される空気 圧信号を車両本体に備えられているタイヤ空気圧監視装置で受信し、当該車両に装着され ている各タイヤの空気圧を監視する様にしたタイヤ空気圧監視システムにおけるタイヤ空 気圧センサのID登録方法において、

前記各センサ及び前記タイヤ空気圧監視装置を共にID登録モードにしておき、前記各センサに対してIDを送信してこれを記憶させると共に、これと同じIDを前記タイヤ空気圧監視装置にも送信して記憶させる様にしたことを特徴とするタイヤ空気圧センサのID登録方法。

【請求項2】

車両に装着されている各タイヤの空気圧センサから各センサのIDと共に送信される空気 圧信号を車両本体に備えられているタイヤ空気圧監視装置で受信し、当該車両に装着され ている各タイヤの空気圧を監視する様にしたタイヤ空気圧監視システムにおけるタイヤ空 気圧センサのID登録方法において、

前記各センサ及び前記タイヤ空気圧監視装置をID登録モードにしておき、ID登録ツールを用いて、当該ID登録ツールから登録用IDを送信することにより、前記各空気圧センサに対してそれぞれが受信した前記登録用IDを記憶させると共に、前記ID登録ツールから送信される前記登録用IDを、前記タイヤ空気圧監視装置にも記憶させる様にしたことを特徴とするタイヤ空気圧センサのID登録方法。

【請求項3】

請求項2記載のタイヤ空気圧センサのID登録方法において、前記各空気圧センサ及び前記タイヤ空気圧監視装置にIDを記憶させる際に、該各空気圧センサ及び前記タイヤ空気圧監視装置と前記ID登録ツールとを信号線で接続し、該ID登録ツールから前記各空気圧センサ及び前記タイヤ空気圧監視装置に対して前記信号線を介して前記登録用IDを送信する様にしたこと

を特徴とするタイヤ空気圧センサのID登録方法。

#### 【請求項4】

請求項1~請求項3のいずれか記載のタイヤ空気圧センサのID登録方法において、 車体番号、車両製造番号等の生産管理上の固有の車両情報に基づいて、前記IDを設定し 30 、このIDを前記各空気圧センサ及び前記タイヤ空気圧監視装置に記憶させる様にしたこ と

を特徴とするタイヤ空気圧センサのID登録方法。

#### 【請求項5】

請求項1~請求項4のいずれか記載のタイヤ空気圧センサのID登録方法において、 乱数に基づいて前記IDを設定し、このIDを前記各空気圧センサ及び前記タイヤ空気圧 監視装置に記憶させる様にしたこと

を特徴とするタイヤ空気圧センサのID登録方法。

# 【請求項6】

請求項1~請求項5のいずれか記載のタイヤ空気圧センサのID登録方法において、 40 前記登録用のIDは、タイヤの位置毎に固有のIDとなる様にしたことを特徴とするタイヤ空気圧センサのID登録方法。

# 【請求項7】

車両に装着されている各タイヤの空気圧センサから各センサのIDと共に送信される空気 圧信号を車両本体に備えられているタイヤ空気圧監視装置で受信し、当該車両に装着され ている各タイヤの空気圧を監視する様にしたタイヤ空気圧監視システムにおけるタイヤ空

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/tjcontenttrns.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401=/NSAPITMP/w... 10/13/2005

置によってID登録モードに切り替えられた前記各空気圧センサに対して前記設定した登録用IDを送信すると共に、前記受信機モード切替装置によってID登録モードに切り替えられた前記タイヤ空気圧監視装置に対しても前記設定した登録用IDを送信するID送信部とを備えているID登録ソールと

を備えていることを特徴とするタイヤ空気圧センサのID登録装置。

#### 【請求項8】

請求項7記載のタイヤ空気圧センサのID登録装置において、前記ID登録ツールは、前記各空気圧センサ及び前記タイヤ空気圧監視装置との間を信号線で連結し、前記各空気圧 センサ及び前記タイヤ空気圧監視装置に記憶させるべき登録用IDを該信号線を介して送 信する様に構成されていること

を特徴とするタイヤ空気圧センサのID登録装置。

# 【請求項9】

請求項7又は請求項8記載のタイヤ空気圧センサのID登録装置において、

前記ID登録ツールは、生産管理用のコンピュータと接続可能に構成されており、前記ID設定部は、この生産管理用コンピュータから与えられる車体番号、車両製造番号等の各車両に固有の生産管理情報に基づいてIDを設定する様に構成されていること車体番号、車両製造番号等の生産管理上の固有の車両情報に基づいて、前記Iを特徴とするタイヤ空気圧センサのID登録装置。

# 【請求項10】

車両に装着されている各タイヤの空気圧センサから各センサのIDと共に送信される空気 20 圧信号を車両本体に備えられているタイヤ空気圧監視装置で受信し、当該車両に装着されている各タイヤの空気圧を監視する様にしたタイヤ空気圧監視システムにおいて、前記各空気圧センサのIDを前記タイヤ空気圧監視装置に登録するためのタイヤ空気圧監視システム用ID登録ツールであって、

車両に装着される前記各空気圧センサに記憶させるべき登録用IDを設定するID設定部と、

該ID設定部で設定した登録用IDを、前記各空気圧センサに対して送信すると共に、前記タイヤ空気圧監視装置にも送信するID送信部と

を備えていることを特徴とするタイヤ空気圧監視システム用ID登録ツール。

# 【請求項11】

請求項10記載のタイヤ空気圧監視システム用ID登録ツールにおいて、

当該ID登録ツールは、前記各空気圧センサ及び前記タイヤ空気圧監視装置との間を連結するための信号線自体又は当該信号線を接続するためのコネクタを備えていることを特徴とするタイヤ空気圧監視システム用ID登録ツール。

# 【請求項12】

請求項10又は請求項11記載のタイヤ空気圧監視システム用1D登録ツールにおいて、 当該ID登録ツールは、前記各空気圧センサ及び前記タイヤ空気圧監視装置に対して、それぞれをID登録モードとするためのトリガ信号を送信するトリガ信号送信部を備えていること

を特徴とするタイヤ空気圧監視システム用ID登録ツール。

# 【請求項13】

請求項10~請求項12のいずれか記載のタイヤ空気圧監視システム用ID登録ツールにおいて、

前記ID設定部は、車体番号、車両製造番号等の生産管理上の固有の車両情報に基づいて、各センサに固有のIDを生成するセンサ固有ID生成部を備えていることを特徴とするタイヤ空気圧監視システム用ID登録ツール。

10

30

40

(4)

て、各センサに固有のIDを生成するセンサ固有ID生成部とを備えていること を特徴とするタイヤ空気圧監視システム用ID登録ツール。

# 【請求項15】

請求項10~請求項14のいずれか記載のタイヤ空気圧監視システム用ID登録ツールに おいて、

当該ID登録ツールは、生産管理用のコンピュータと接続可能に構成されており、前記I D設定部は、この生産管理用コンピュータから与えられる車体番号、車両製造番号等の各 車両に固有の生産管理情報の一部又は全部を含むIDを設定する様に構成されていること を特徴とするタイヤ空気圧監視システム用ID登録ツール。

#### 【請求項16】

車両の各タイヤに装着され、タイヤの空気圧を検出して自己のIDと共に送信するための 空気圧検出部と、ID記憶部と、送信回路とを備えているタイヤ空気圧センサにおいて、 さらに受信回路をも備え、該受信回路を介して前記ID記憶部に記憶しておくべきIDを 受信したら、当該IDを自己のIDとして前記ID記憶部に記憶する様に構成されている こと

を特徴とするタイヤ空気センサ。

# 【請求項17】

請求項16記載のタイヤ空気圧センサにおいて、

前記受信回路は、有線による信号受信を行える様な回路構成とされていること を特徴とするタイヤ空気センサ。

# 【請求項18】

請求項16又は請求項17記載のタイヤ空気圧センサにおいて、

前記ID記憶部は、上書きによって書き換えが可能な記憶素子によって構成されているこ

を特徴とするタイヤ空気センサ。

#### 【請求項19】

請求項16~請求項18のいずれか記載のタイヤ空気圧センサを装着された空気圧センサ 付きタイヤ。

# 【請求項20】

車両に装着されている各タイヤの空気圧センサのIDをメモリに登録しておき、前記各セ 30 ンサから、IDと共に送信されてくる空気圧信号をアンテナで受信し、この受信結果に基 づいて前記各タイヤの空気圧を監視するタイヤ空気圧監視装置において、

所定のID登録ツールとの間を信号線で接続するための信号線接続部と、

ID登録モードを起動するID登録モード起動部と、

該ID登録モードが起動された状態で、前記信号線を介して受信した登録用IDデータか らタイヤ位置を判定するタイヤ位置判定部と、

該タイヤ位置判定部の制定結果に基づいて、前記各空気圧センサのIDをタイヤ位置を特 定できる様に登録する I D 登録部と、

前記ID登録ツールから受信したコマンドに基づいて、今回が再登録が否かを制定する再 登録判定部と、

該再登録制定部により再登録であると判定された場合には、前記タイヤ位置制定部の制定 結果に基づいて、対象となるタイヤ位置の空気圧センサに対する既登録IDと事実上置き 換える様に、前記メモリに当該空気圧センサの【Dを再登録する再登録部と を備えていることを特徴とするタイヤ空気圧監視装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/tjcontenttrns.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401=/NSAPITMP/w... 10/13/2005

10

20

# [0002]

#### 【従来の技術】

従来、タイヤ空気圧監視システムとして、特許第3212311号が知られている。

#### [0003]

この種の従来のタイヤ空気圧監視システムでは、各タイヤに送信機付きの空気圧センサを 装着しておき、この空気圧センサから各センサのIDと共に空気圧検出信号を送信し、専 両本体側に備えられているタイヤ空気圧監視装置で受信し、少なくとも空気圧の異常なタ イヤがあるときはインジケータに表示して警告する様に構成されている。

# [0004]

ここで、各センサのIDは、タイヤ空気圧監視装置にも登録されており、このIDをチェ 10 ックすることにより、自車両のタイヤの空気圧センサからの信号であるのか否かを判断できる様になっている。

# [0005]

このセンサIDは、従来のシステムにおいては、センサメーカーからセンサが出荷される 段階で各センサに付与されており、これを自動車メーカーで車両を組み立てる際に、車両 本体のタイヤ空気圧監視装置をID登録モードにして、各センサから送信されてくるID を受信してタイヤ空気圧監視装置に登録する様に構成されている。

### [0006]

より具体的には、図47のブロック図に示す様に、従来のタイヤ空気圧監視システムは、各タイヤに装着される空気圧センサ110、120、130、140と、専両本体に備え 20られるタイヤ空気圧監視装置150とから構成されている。空気圧センサ110には、タイヤ内の空気圧を検出するための圧力センサ111と、予めセンサIDを記憶してあるIDメモリ112と、送信回路113と、電源電池114と、制御装置115と、送信用のアンテナ116とが備えられている。他の空気圧センサ120、130、140も同様の構造となっている。一方、タイヤ空気圧監視装置150は、受信回路151と、受信用のアンテナ152と、電源回路153と、制御装置154と、メモリ155と、インジケータやLED等の表示器160へ表示データを送信するための通信回路156とが備えられている。また、このタイヤ空気圧監視装置154と、刺り155と、インジケータやLED等の表示器160へ変示データを送信するための通信回路156とが備えられている。また、このタイヤ空気圧監視装置150への電源は、車載バッテリ170から供給される様になっており、各種スイッチ類として、特に、制御装置154に対して通常の動作モードとID登録モードとで切り替えるためのモード切替スイッチ180が接続され30でいる。

#### [0007]

車両製造ライン等においてID登録を行う場合には、図48のフローチャートに示す様な手順で処理が実行される。まず最初に、タイヤ空気圧監視装置150をID登録モードに切り替える(S7110)。続いて、各空気圧センサ110等を作動させてIDメモリ112等に記憶されている各空気圧センサ110等のセンサIDとを送信させる(S7120)。すると、タイヤ空気圧監視装置150は、受信用アンテナ152を介して電波を受信する(S7130)。そして、タイヤ空気圧監視装置150の制御装置154は、受信した信号レベルが判定レベル以上か否かを制定し(S7140)、信号レベルが判定レベル以上の協合には(S7140:YES)、受信した信号中に含まれているセンサIDをタイヤ空気圧監視装置150内のメモリ155に登録する(S7150)。そして、制御装置154は、4つのセンサ110、120、130、140のID登録が完了している場合には(S7160:YES)、モード切替スイッチ180を動作モードに切り替えて本処理を終了する(S7170)。

[8000]

態を判定し、判定結果に基づいて表示器160への表示を実行する様になっているのである。そして、IDを登録しておくことで、近くを走行する車両のタイヤの空気圧センサからの信号に基づいた誤った表示を行わない様になっているのである。

#### [0009]

# 【発明が解決しようとする課題】

しかし、車両の組立工程では、何台もの車両がラインを流れている状態でこの空気圧センサのID登録作業が行われるため、他の車両の空気圧センサからのID信号を受信して誤った登録をしてしまうといった混信の問題が生じ得る。これは車両の組立段階だけでなく、修理工場などにおいてセンサIDを再登録しようとする場合にも同様である。

#### [0 0 1 0]

そこで、本発明は、タイヤ空気圧監視システムにおいて、IDの誤登録を防止することを 目的とする。

# [0 0 1 1]

# 【課題を解決するための手段及び発明の効果】

上記目的を達成しようとしてなされた本発明のタイヤ空気圧センサのID登録方法は、各センサ及びタイヤ空気圧監視装置を共にID登録モードにしておき、前記各センサに対してIDを送信してこれを記憶させると共に、これと同じIDを前記タイヤ空気圧監視装置にも送信して記憶させる様にしたことを特徴とする。

# [0012]

即ち、センサ側に予め記憶されていたIDをタイヤ空気圧監視装置に記憶させるのではな 20 く、センサにIDを初回登録又は再登録をするときに、タイヤ空気圧監視装置にも、当該 車両に装着される各タイヤの各空気圧センサに固有のIDを初回登録又は再登録するのである。そのために、本発明方法の一例として提案するより具体的な方法ではID登録ツールを使用するようにしている。

# [0013]

このID登録ツールは、後で詳述する様に、基本的な構成としては、ID設定部とID送信部とを備えたものを使用するのが望ましい。このID設定部としては、キー入力の様な方法によって現場作業者がその都度、作業指示音に従ってIDを入力して設定する様にすることができる。他の形態としては、車両の車体番号等を光学的読み取り装置等を用いて設定がある取り、これに基づいて各タイヤに装着される空気圧センサのIDを自動生成して設定する様にしてもよい。また、車両製造のための生産管理データ(車体番号、車両製造番号等)をID登録ツールに入力し、この生産管理データに基づいて各車両の各タイヤの空気圧センサのLDを自動入力あるいは自動生成して設定する様にしてもよい。また、ツール内でランダムにコードを発生させ、このコードに基づいてセンサIDを設定する様に構成することもできる。いずれにしても、ID登録ツールで設定したセンサIDを、1台の車両の各センサ及びタイヤ空気圧監視装置にID登録ツールから送信して記憶させる様にすることで、他の車両のタイヤの空気圧センサのIDを誤登録するといった問題を解決することができるのである。

# [0014]

なお、本発明の方法でID登録を行う場合、車両製造段階を考えると、タイヤ空気圧セン 40 サとしては、ID記憶部には当初何も記憶されていないかあるいは無意味なコードを記憶させたものを用いることになるであろうから、製造ラインにおいてID登録を行っている車両の次に流れてくる車両に備えられているタイヤ空気圧センサが定期的に送信する信号と混信して、センサIDを誤って登録するといった問題は、そもそも解消することができるであろう。

#### [0 0 1 5]

(2)

て顕著な効果を奏する。そして、一個として、この登録には専用のID登録ツールを用いることを提案するものである。

# [0016]

また、この場合、ID登録ツールと各センサ及び監視装置とを信号線で接続し、この信号線を介してID登録を行う様にしてやると、混信の問題は全くなくなる。さらに、電液を用いる従来の方法では、例えば航空無線の様な他の電波の方が強くて、ID登録のためのセンサからの電波を受信できなくてID登録不能となる場合も考えられたが、この様な問題も信号線でツールとセンサ及び監視装置を接続してID登録を行うことによって一挙に解決する。そして、信号線を正しく接続しておけば、例えば4輪車においては、単に4輪のIDを監視装置側に登録するだけでなく、その位置も特定した形でのID登録が可能である。これは、有線でなくて無線でID登録を行う場合も、各タイヤの空気圧センサにIDを登録する際に電波の指向性を高めてやるなどの工夫で十分に達成可能である。なお、無線でID登録を行う際の情報伝送媒体としては、電波以外にも、赤外線や超音波などを用いる様にしても構わない。

# [0017]

ここで、現在実用化されている車両において、監視装置側の受信アンテナを4個にして4輪それぞれの近くに備えておくことにより、タイヤ位置を特定した形でのID登録及びタイヤ空気圧の監視を可能にしたものがある。これに対し、本発明方法を用いれば、上述の様に、4輪のいずれであるかを特定した形でのID登録が監視装置側の受信アンテナの数を増加することなく可能であり、かつ、各タイヤの空気圧センサは固有のIDを持つことを増加することなく可能であり、かつ、各タイヤの空気圧ととかでも、どのタイヤの空気圧がどの様な状態であるかを容易に判別することができる。よって、本発明方法によれば、タイヤ位置をも特定した形での空気圧の監視を、現在実用化されているシステムよりも簡単な装置構成で達成することができるという効果も発揮される。

# [0018]

また、本発明方法によれば、次の様な効果も発揮される。例えば、いずれかのタイヤの空 気圧センサの送信部が壊れてしまったとする。この様な場合、ディーラーや修理工場では 、当該タイヤの空気圧センサを新しいものと取り換える。このとき、この新しい空気圧セ ンサに対して、ID登録ツールを用いて専両本体側のタイヤ空気圧監視装置に登録してあ る当該タイヤ位置の空気圧センサのIDを読み出し、これを設定値として新しく取り換え 30 た空気圧センサに送信して記憶させることができる。なお、どのセンサが壊れているかを 判別する方法としては、車両運転中に一定期間以上空気圧検出信号を受信できなかったセ ンサIDをタイヤ空気圧監視装置側のソフトウェアなどによって特定できる様にすること ができる。従って、本発明方法によれば、壊れた空気圧センサへのID登録だけで足りる ので、作業性が大幅に向上する。この様な効果に価値があるのは、従来の方法では、いず れかのタイヤの空気圧センサを取り換えた場合、再度、ID登録モードにしてタイヤ空気 圧監視装置側のID登録内容をリセットし、全てのタイヤの空気圧センサから送信されて くるIDを再度受信して監視装置側に登録をしなければならなかったからである。なお、 こうしたセンサ取り換え時におけるID登録では、ID登録の条件を、車体番号、製造番 号等といった車両に固有の何らかのコード情報に基づいて決定するといったルールにして 40 おけば、車両本体のタイヤ空気圧監視装置側の記憶内容を読み出さなくても、車体番号等 をID登録ツールにキー入力するかあるいは光学的読み取り装置等を利用した自動読み取 り入力とすることによって容易にセンサIDの設定をすることができ、より一層、作業性 が向上する。

# [0019]

また、いずれかのセンサが壊れてこれを取り換えた場合や、タイヤがパンクしてタイヤご

両においてセンサ故障やタイヤのパンクによるセンサ又はタイヤの交換があったか否かを容易に判断することができ、車両のタイヤの履歴管理に利用することもできる。上述した様なセンサの故障の場合ではなく、タイヤのパンクの場合にこれを利用して、パンクによって交換することとなったタイヤについては、その旨をID登録ツールに入力することで、IDの再登録時に、交換履歴情報を含んだ形でこれを登録する様にしておくとさらに効果的である。これにより、タイヤの使用履歴管理といったことも、タイヤ空気圧監視装置や空気圧センサに登録されているIDを読み出すことによって可能となるからである。

# [0020]

また、従来の方法では、ID登録をする際には、車両本体のタイヤ空気圧監視装置をID登録モードにしておき、各タイヤの空気圧センサから定期的(例えば、10分おき)に送 10信されて来るID信号を受信して、これをセンサIDとして登録するものであったので工程に時間がかかっていた。しかし、本発明の方法によれば、ID登録は、ID登録ツールからの積極的なID送信によってなされるので、ID登録に要する時間を大幅に短縮することができる。即ち、従来は、センサから送信されてくるID信号を受信するのを待って、これを登録していたのであるが、本発明方法によれば、ID登録モードにおいては、ID登録ツールが積極的に送信するセンサIDを各センサ及び監視装置に登録するだけなので、ID登録工程に要する時間を大幅に短縮することができるという効果も発揮される。

# [0021]

なお、上述したような各種の効果は、車両の製造工程においてだけでなく、ディーラーや 修理工場での車両の修理の際にも発揮される。

#### [0022]

以上の様な顕著な効果を発揮する本発明の方法は、次の様なタイヤ空気圧センサのID登録装置を用いることにより達成される。このタイヤ空気圧センサのID登録装置は、車両本体に備えられているタイヤ空気圧監視装置をID登録モードに切り替える受信機モード切替装置と、車両に装着される各タイヤの空気圧センサをID登録モードに切り替える法信機モード切替装置と、前記法信機モード切替装置によってID登録モードに切り替えられた前記各空気圧センサに対して前記設定した登録用IDを送信すると共に、前記受信機モード切替装置によってID登録モード切替装置によってID登録モード切替装置によってID登録モード切替装置によってID登録モード切替装置に対しても前記設定した登録用IDを送信するID送信部とを備えているID登録ツールとから構成されて30にを登録用IDを送信するID送信部とを備えているID登録ツールとから構成されて30にを修御とする。かかる装置を用いることにより、本発明の方法を容易に実現することができる。

#### [0023]

ここで、本発明のタイヤ空気圧センサのID登録装置においては、前記ID登録ツールは、各タイヤの空気圧センサ及びタイヤ空気圧監視装置との間を信号線で連結し、各空気圧センサ及びタイヤ空気圧監視装置に記憶させるべきIDを該信号線を介して送信する様に構成しておくことができる。この様に有線での信号送受信が可能とすることによる効果は、上述した通りである。

# [0024]

また、本発明のタイヤ空気圧センサのID登録装置において、前記ID登録ツールは、生 40 産管理用のコンピュータと接続可能に構成しておき、前記ID設定部を、この生産管理用コンピュータから与えられる草体番号、草両製造番号等の各車両に固有の生産管理情報に基づいてIDを設定する様に構成しておくこともできる。この様に構成することで、草両毎に固有の生産管理上の情報に基づいてセンサIDを登録することが可能になる。

# [0025]

また、本祭明の方法を実施するに当たっては、次の様なタイヤ空気圧監視システム用ID

する。かかるID登録ツールを用いることにより、本発明の方法を容易に実現することができる。

#### [0026]

ここで、本発明のタイヤ空気圧監視システム用ID登録ツールにおいては、当該ID登録ツールは、各タイヤの空気圧センサ及びタイヤ空気圧監視装置との間を連結するための信号線自体又は当該信号線を接続するためのコネクタを備えたものとすることができる。この様に有線での信号送受信が可能とすることによる効果は、上述した通りである。

#### [0 0 2 7]

また、これらのタイヤ空気圧監視システム用ID登録ツールにおいて、当該ID登録ツールは、前記各空気圧センサ及び前記タイヤ空気圧監視装置に対して、それぞれをID登録 10 モードとするためのトリガ信号を送信するトリガ信号送信部を備えているものとすることができる。この様に構成することで、ID登録の際には、ID登録用ツールからのトリガ信号で、各空気圧センサ及びタイヤ空気圧監視装置をID登録モードとすることができる。よって、かかる構成のID登録ツールによれば、ID登録時に各空気圧センサ及びタイヤ空気圧監視装置のスイッチ操作といった作業を不要にすることができ、作業性を向上することができる。

#### [0028]

さらに、これらのタイヤ空気圧監視システム用ID登録ツールにおいて、前記ID設定部を、車体番号、車両製造番号等の生産管理上の固有の車両情報に基づいて、各センサに固有のIDを生成するセンサ固有ID生成部を備えているものとすることができる。あるいは、本発明のタイヤ空気圧監視システム用ID登録ツールにおいて、前記ID設定部を、乱数を生成する乱数生成部と、該乱数生成部で生成した乱数に基づいて、各センサに固有のIDを生成するセンサ固有ID生成部とを備えているものとすることもできる。さらに、本発明のタイヤ空気圧監視システム用ID登録ツールにおいて、当該ID登録ツールを、生産管理用のコンピュータと接続可能に構成し、前記ID設定部を、この生産管理用コンピュータから与えられる車体番号、車両製造番号等の各車両に固有の生産管理情報の一部又は全部を含むIDを設定する様に構成することができる。

# [0029]

また、本発明方法を実施するに当たっては、次の様なタイヤ空気センサを用いることができる。このタイヤ空気圧センサは、空気圧検出部、ID記憶部及び送信回路に加えて、さ 30 ちに受信回路を備え、該受信回路を介して前記ID記憶部に記憶しておくべきIDを受信したら、前記ID記憶部に記憶する様に構成されていることを特徴とする。即ち、従来のタイヤ空気圧センサでは受信回路といったものは不要であったため備えられていなかったが、本発明方法を実現する上では受信回路が不可欠であり、これを備えた新規なタイヤ空気圧センサをも本願発明者は発明したのである。なお、受信回路は、単独の回路としてではなく、送信回路と一体化した送受信回路として備えるようにしても構わない。

#### [0 0 3 0]

ここで、本発明のタイヤ空気圧センサにおいては、前記受信回路は、有線による信号受信を行える様な回路構成としておくことができる。この様に有線での信号送受信が可能とすることによる効果は、上述した通りである。

# [0031]

また、本発明のタイヤ空気センサにおいては、前記ID記憶部は、上書きによって書き換えが可能な記憶素子によって構成しておくことができる。これにより、修理工場でのセンサIDの再登録や、製造ラインにおいて無線でID登録を行う場合に、ライン上の次の車両に前の車両のセンサIDを登録してしまった様なときに当該次の車両のID登録時に、正規のセンサIDの登録を容易に実施できるからである。

また、本発明のタイヤ空気圧監視装置は、所定のID登録ツールとの間を信号線で接続するための信号線接続部と、ID登録モードを起動するID登録モード起動部と、該ID登録モードが起動された状態で、前記信号線を介して受信した登録用IDデータからタイヤ位置を判定するタイヤ位置判定部と、該タイヤ位置判定部の判定結果に基づいて、前記各空気圧センサのIDをタイヤ位置を特定できる様に登録するID登録部と、前記ID登録ツールから受信したコマンドに基づいて、今回が再登録が否かを判定する再登録判定部と、該再登録判定部により再登録であると判定された場合には、前記タイヤ位置利定部の制定結果に基づいて、対象となるタイヤ位置の空気圧センサに対する既登録IDと事実上置き換える様に、メモリに当該空気圧センサのIDを再登録する再登録部とを備えていることを特徴とする。

[0034]

この本祭明のタイヤ空気圧監視装置によれば、センサIDは、信号線接続部を介してID 登録用ツールから受信した登録用IDデータに基づくものであるから、混信等による誤登 緑を防止することができる。また、ID登録時には、タイヤ位置制定手段が、登録用ID データからタイヤ位置を判定し、この判定結果に基づいて、ID登録部が、センサIDを タイヤ位置を特定できる様に登録する。従って、タイヤ位置を特定したタイヤ空気圧の監 視を容易に実行することができ、そのためにアンテナの数を増やしたりする必要がないと いう作用・効果が発揮される。また、再登録判定部により再登録であると判定された場合 には、ID再登録部が、対象となるタイヤ位置の空気圧センサに対する既登録IDと事実 上置き換える様に、メモリに当該空気圧センサのIDを再登録する。従って、例えば、一 20 部のタイヤ又はセンサだけを交換した様なときは、交換したセンサのみについての再登録 作業だけで済むという効果がある。なお、ここで、事実上置き換えるとしては、例えば、 ▲1▼対象となる既登録ⅠDに新たに受信した登録用ⅠDを上書きする、▲2▼フラグ等 を使用して対象となる既登録IDを無効にし、新たに受信した登録用IDを別途登録する などの登録方法を採用することができる。また、クイヤ位置判定部は、初回登録やローテ ーションの場合には、受信したデータの順番によってタイヤ位置を制定する様にしてもよ 64

[0035]

【発明の実施の形態】

次に、本発明の実施の形態を図面と共に説明する。図1は、本実施の形態のタイヤ空気圧 センサ I D 登録システムの概略構成を表すプロック図である。図示の様に、本システムは、各タイヤに装着される空気圧センサ10,20,30,40と、車両本体に備えられるタイヤ空気圧監視装置50と、I D 登録ツール60とから構成されている。空気圧センサ10には、タイヤ内の空気圧を検出するための圧力センサ11と、予めセンサIDを記憶してあるI D メモリ12と、送受信回路13と、電源電池14と、制御装置15と、送受信用のアンテナ16とが備えられている。他の空気圧センサ20,30,40も同様変の情じとなっている。なお、図47に示した従来の空気圧センサ110との相違点は、従来のものでは送信のみを行うことの出来る送信回路13,23,33,43を備えさせた点にあるでは、送信に加えて受信もできる送受信回路13,23,33,43を備えさせた点にある。また、これに伴い、アンテナ16,26,36,46は、タイヤに空気を注めのとなっている。なお、このアンテナ16,26,36,46は、タイヤに空気を注入するためのバルブの口金を兼ねている。そして、I D メモリ12,22,32,42としては、E E P R O M 等の不揮発性で、かつ、上書きによるデータの書き換えが可能な記憶素子を用いている。

[0036]

一方、タイヤ空気圧監視装置50は、受信回路51と、受信用のアンテナ52と、電源回

[0037]

ID登録ツール60は、図2に示す様に、車両に装着される各空気圧センサ10.20. 30、40に記憶させるべき登録用IDを設定するID設定部61と、ID設定部61で 設定した登録用IDを、各空気圧センサ10、20、30、40に対して送信すると共に 、タイヤ空気圧監視装置50にも送信するID送信部62とを備えている。また、ID登 録ツール60は、各空気圧センサ10、20、30、40及びタイヤ空気圧監視装置50 との間を連結するための信号線63,63a~63dを接続するためのコネクタ64,6 4a~64dを備えている。なお、信号線63.63a~63dは、先端をワニロクリッ プとされており、このワニロクリップにて、空気圧センサ10,20,30,40のアン テナ16.26.36.46及びタイヤ空気圧監視装置50の通信回路56から表示器8 19 1へ伸びる信号線57に接続できる様になっている。

[0 0 3 8]

また、ID登録ツール60には、制御装置65、メモリ66、電源電池67、操作パネル 68及びディスプレイ69も備えられている。制御装置65は、このID登録ツール60 を用いて実行する各種処理のための制御を行う部分で、CPU、ROM、RAM等を有す るマイクロコンピュータによって構成されている。メモリ66は、書き換えが可能なEE PROMやフラッシュメモリ、DRAMなどで構成されている。電源電池67としては、 乾竃池、ボタン竃池等が使用される。操作パネル68は、このID登録ツール60を用い て実行する処理の内容を指示したりするための操作キーを備えたものである。ディスプレ モードを表示したりするためのもので、例えば、LCDによって構成される。

[0039]

次に、本実施の形態において、空気圧センサ10、20、30、40のIDを、タイヤ空 気圧監視装置50に登録する方法について説明する。この方法を実施するに当たっては、 ID登録ツール60の信号線63.63a,63b,63c,63dをコネクタ64.6 4 a , 6 4 b , 6 4 c , 6 4 d に接続すると共に、信号線 6 3 , 6 3 a , 6 3 b , 6 3 c ,63dの先端のワニロクリップをタイヤ空気圧監視装置50の通信回路56から表示器 8 1 へ伸びる信号線 5 7 及び各空気圧センサ 1 0 、 2 0 、 3 0 、 4 0 のアンテナ 1 6 、 2 6.36.46に接続する。そして、以下に説明する様な手順で登録作業を実行する。

[0.040]

登録作業では、図3のフローチャートに示す様に、まず最初に、監視装置50をID登録 モードに切り替える (S 1 0) 。また、各センサ 1 0 , 2 0 , 3 0 , 4 0 も I D 登録モー ドに切り替える(S 2 0)。そして、登録ツール 6 0 にセンサ毎の I Dをセットする(S 30)。そして、監視装置50及び各センサ10,20,30,40にIDを送信する ( S40)。ここで、監視装置50には、4つのセンサの全てのIDを送信し、各センサ1 0.20,30,40へは、それぞれのセンサに登録すべきIDを送信する。このIDを 受信した監視装置50及び各センサ10.20.30.40では、それぞれID登録を実 行する (S50)。そして、監視装置50及びセンサ10,20,30,40へのID登 緑が完了したか否かを制断する(S60)。ID登録が完了していない場合は(S60: NO)、S40以下の手順を繰り返し実行する。ID登録が完了した場合は(S60:Y」 ES)、監視装置50を通常モードに切り替えると共に(S70)、各センサ10、20 、30、40も通常モードに切り替えて(S80)、ID登録作業を終了する。

[0 0 4 1]

次に、以上の様な登録作業を実行するためにID登録ツール60にインストールされてい るプログラムの内容を図4~図6のフローチャートに従って説明する。ID登録ツール6 0の操作パネル68の所定のボタンを押下すると以下のプログラムが開始される。このブ

本に、ディスプレイ69に、車両の左前のタイヤのIDを入力すべき旨の指示メッセージを表示する(S130)。そして、操作パネル68からの入力が完了したか否かを判定する(S140)。入力が完了したと判定された場合は(S140:YES)、入力結果をメモリ66内に、タイヤの位置(左前)と対応づけて記憶する(S150)。次に、左後のタイヤのID入力指示メッセージを表示する(S160)。そして、入力が完了したか否がを判定する(S170)。入力が完了したと判定された場合は(S170:YES)、入力結果をメモリ66内に、タイヤの位置(左後)と対応づけて記憶する(S180)。次に、右後のタイヤのID入力指示メッセージを表示する(S190)。そして、入力が完了したか否かを制定する(S200)。入力が完了したと制定された場合は(S200:YES)、入力結果をメモリ66内に、タイヤの位置(右後)と対応づけて記憶する(S210)。次に、右前のタイヤのID入力指示メッセージを表示する(S220)。そして、入力が完了したか否かを制定する(S230)。入力が完了したと制定された場合は(S230:YES)、入力結果をメモリ66内に、タイヤの位置(右前)と対応づけて記憶する(S240)。

[0043]

次に、図5に示す様に、メモリ66から、まず左前のタイヤの空気圧センサ10に対応す るIDを読み出してこれをタイヤ空気圧監視装置50に送信する(S310)。続いて、 タイヤ空気圧監視装置50に対してID登録を指示するコマンドを送信する(S320) 。そして、タイヤ空気圧監視装置50から登録完了の返信が来たが否かを制定する(S3 30)。所定時間以上待ってもこの返信が来ない場合は(S330:NO)、S310へ 20 戻る。一方、登録完了の返信が来た場合には(S330:YES)、次に、メモリ66か ら、左後のタイヤの空気圧センサ20に対応するIDを読み出してこれをこれをタイヤ空 気圧監視装置50に送信する (S340) 。続いて、タイヤ空気圧監視装置50に対して ID登録の指示コマンドを送信する(S350)。そして、タイヤ空気圧監視装置50か ら登録完了の返信が来たか否かを制定する(S360)。所定時間以上待ってもこの返信 が来ない場合は(S360:NO)、S340へ戻る。一方、登録完了の返信が来た場合 には(S360:YES)、次に、メモリ66から、右後のタイヤの空気圧センサ30に 対応するIDを読み出してこれをタイヤ空気圧監視装置50に送信する(S370)。続 いて、タイヤ空気圧監視装置50に対してID登録の指示コマンドを送信する(S380 ) 。そして、タイヤ空気圧監視装置50から登録完了の返信が来たか否かを制定する(S 390)。所定時間以上待ってもこの返信が来ない場合は(S390:NO)、S370 へ戻る。一方、登録完了の返信が来た場合には(S390:YES)、次に、メモリ66 から、右前のタイヤの空気圧センサ40に対応するIDを読み出してこれをタイヤ空気圧 監視装置50に送信する(S400)。続いて、タイヤ空気圧監視装置50に対してID 登録の指示コマンドを送信する(S410)。そして、クイヤ空気圧監視装置50から登 録完了の返信が来たか否かを判定する(S420)。所定時間以上待ってもこの返信が来 ない場合は(S420:NO)、S400へ戻る。一方、登録完了の返信が来た場合には (S420:YES)、タイヤ空気圧監視装置50に対して、通常モードへの復帰を指示 するトリガ信号を出力する(S430)。

[0044]

次に、図6に示す様に、メモリ66から、まず左前のタイヤの空気圧センサ10に対応するIDを読み出してこれを当該空気圧センサ10に送信する(S510)。続いて、空気圧センサ10に対してID登録を指示するコマンドを送信する(S520)。そして、空気圧センサ10から登録完了の返信が来たか否かを制定する(S530)。所定時間以上待ってもこの返信が来ない場合は(S530:NO)、S510へ戻る。一方、登録完了の返信が来た場合には(S530:YES)、次に、メモリ66から、左後のタイヤの空

る。一方、登録完了の返信が楽た場合には(\$560:YES)、次に、メモリ66から、右後のタイヤの空気圧センサ30に対応するIDを読み出してこれを当該空気圧センサ30に送信する(\$570)。続いて、空気圧センサ30に対してID登録の指示コマンドを送信する(\$590)。そして、空気圧センサ30から登録完了の返信が来たか否かを判定する(\$590)。所定時間以上待ってもこの返信が来ない場合は(\$590:YES)、次に、メモリ66から、右前のタイヤの空気圧センサ40に対応するIDを読み出してこれを当該空気圧センサ40に送信する(\$600)。続いて、空気圧センサ40に対してID登録の指示コマンドを送信する(\$610)。そして、空気圧センサ40から登録完了の返信が来たか否かを判定する(\$620)。所定時間以上待ってもこの返信が来ない場の返信が来たか否かを判定する(\$620)。所定時間以上待ってもこの返信が来ない場合は(\$620:NO)、\$600へ戻る。一方、登録完了の返信が来た場合には(\$620:YES)、空気圧センサ10、20、30、40に対して、通常モードへの復帰を指示するトリガ信号を出力して処理を終了する(\$630)。

[0045]

次に、タイヤ空気圧監視装置50において実行される制御処理の内容について説明する。 この制御処理では、図7に示す様に、まず最初に、ID登録モードへの切替を指示するト リガ信号を受信したか否かを判定する(S700)。ID登録モードへの切替を指示する トリガ信号を受信した場合には(S700:YES)、ID登録モードに切り替え(S7 10)、IDを受信したか否かを制定する(S720)。IDを受信した場合は(S72 0:YES)、このIDをRAMのワークエリアに一時記憶する(S730)。そして、 I D登録の指示を受信したか否かを判定する(S 7 4 0)。 I D登録の指示を受信した場 台は(S740:YES)、S730で一時記憶したIDを、メモリ55内へ、左前のタ イヤの空気圧センサのIDとして登録する(S750)。そして、ID登録完了の返信を 実行する(S760)。続いて、IDを受信したか否かを判定する(S770)。IDを 受信した場合は(S770:YES)、このIDをRAMのワークエリアに一時記憶する (S780)。そして、ID登録の指示を受信したか否かを判定する(S790)。ID 登録の指示を受信した場合は(S790:YES)、S780で一時記憶したIDを、メ モリ55内へ、左後のタイヤの空気圧センサのIDとして登録する(S800)。そして 、ID登録完了の返信を実行する(S810)。続いて、IDを受信したか否かを判定す る(S 8 2 0)。IDを受信した場合は(S 8 2 0:YES)、このIDをRAMのワー クエリアに一時記憶する(S830)。そして、ID登録の指示を受信したか否かを判定 する(S840)。ID登録の指示を受信した場合は(S840:YES)、S830で 一時記憶したIDを、メモリ55内へ、右後のタイヤの空気圧センサのIDとして登録す る(S850)。そして、ID登録完了の返信を実行する(S860)。続いて、IDを 受信したか否かを判定する(\$870)。IDを受信した場合は(\$870:YES)、 このIDをRAMのワークエリアに一時記憶する(S880)。そして、ID登録の指示 を受信したか否かを判定する (S890)。ID登録の指示を受信した場合は (S890) :YES)、S880で一時記憶したIDを、メモリ55内へ、右後のタイヤの空気圧セ ンサのIDとして登録する(S900)。そして、ID登録完了の返信を実行する(S9 10)。その後、モードを通常モードへ切り替えるべき旨のトリガ信号を受信したが否か! を判定する (S 9 2 0) 。通常モードへの切替を指示するトリガ信号を受信したら (S 9 20:YES)、通常モードに切り替えて処理を終了する(S930)。

[0046]

次に、空気圧センサ 1 0, 2 0, 3 0, 4 0において実行される制御処理の内容について 説明する。この制御処理では、図 8に示す様に、まず最初に、ID登録モードへの切替を 指示するトリガ信号を受信したか否かを制定する(S 1 0 0 0)。 ID登録モードへの切 D登録の指示を受信した場合は(S1040:YES)、S1030で一時記憶したIDを、IDメモリ12、22、32、42内へ登録する(S1050)。そして、ID登録 完了の返信を実行する(S1060)。その後、モードを通常モードへ切り替えるべき旨のトリガ信号を受信したか否かを判定する(S1070)。通常モードへの切替を指示するトリガ信号を受信したら(S1070:YES)、通常モードに切り替えて処理を終了する(S1080)。

# [0047]

ここで、S750、S800、S850及びS900においては、既にメモリ55にID が登録されている場合は、これに上書きする様にしてID登録を実行する。また、S1050においても、既にセンサ10,20,30,40のIDメモリ12,22,32,4 102にIDが登録されている場合は、これに上書きする様にしてID登録を実行する。よって、タイヤ交換やローテーションを行う場合に、修理工場やディーラーにおいて新たに設定したIDを、各センサ10,20,30,40及び監視装置50に対して再登録することができる。

# [0048]

上述したような制御処理が、ID登録ツール60、タイヤ空気圧監視装置50及び各空気圧センサ10,20,30,40において実行される結果、左前、左後、右後、右前と、タイヤの位置と対応付けて空気圧センサのIDを登録することができる。そして、このとき、従来技術のような混信による誤登録や、他の電液による登録不能状態を招くといったことがない。また、タイヤ交換あるいはタイヤのローテーションの際には、上述の様な制 20 御処理により、交換後のタイヤの位置と対応付けてセンサIDを登録することができる。また、ローテーションの場合も、位置の変更を繁栄したIDの再登録が可能である。そして、この再登録作業の際にも、混信による誤登録の問題をなくすことができる。

#### [0049]

次に、第2の実施の形態について説明する。第2の実施の形態におけるID登録の手順は第1の実施の形態と同様である。第2の実施の形態のID登録ツール60にインストールされているプログラムの内容を図9~図11のフローチャートに従って説明する。ID登録ツール60の操作パネル68の所定のボタンを押下すると以下のプログラムが開始される。このプログラムでは、図9に示す様に、まず最初に、タイヤ空気圧センサ10,20,30,40及びタイヤ空気圧監視装置50をID登録モードにするためのトリガ信号を 30送信する(S1110,S1120)。

#### [0 0 5 0]

次に、ディスプレイ69に、車体番号を入力すべき旨の指示メッセージを表示する(S 1 1 3 0)。そして、車体番号が入力読みされたか否かを判定する(S 1 1 4 0)。車体番号が入力されたと判定した場合は(S 1 1 4 0:Y E S)、入力された車体番号の下位ビットとして、さらに、"00"、"01"、"10"、"11"をそれぞれ付加した4つのコードデータを自動的に生成し(S 1 1 5 0)、メモリ66内に、下位ビットとして"01"を付加したデータを左前のタイヤ用 I D として、下位ビットとして"10"を付加したデータを右前のタイヤ相 I D として、下位ビットとして"10"を付加したデータを右前のタイヤ相 I D として、それぞれ記憶する(S 1 1 6 0,S 1 1 7 0,S 1 1 8 0,S 1 1 9 0)

# [0051]

次に、図10に示す様に、メモリ66から、まず左前のタイヤの空気圧センサに対応する IDを読み出してこれをタイヤ空気圧監視装置50へと送信する(S1210)。続いて、タイヤ空気圧監視装置50に対してID登録を指示するコマンドを送信する(S122

置50へと送信する (S1240) 。続いて、タイヤ空気圧監視装置50に対してID登 録の指示コマンドを送信する(S1250)。そして、タイヤ空気圧監視装置50から登 録完了の返信が来たか否かを判定する(S 1 2 6 0)。所定時間以上待ってもこの返信が 来ない場合は(S1260:NO)、S1240へ戻る。一方、登録完了の返信が来た場 合には(S1260:YES)、次に、メモリ66から、右後のタイヤの空気圧センサに 対応するIDを読み出してこれを監視装置50へと送信する(S1270)。続いて、タ イヤ空気圧監視装置 5 0に対して I D 登録の指示コマンドを送信する(S 1 2 8 0)。そ して、タイヤ空気圧監視装置50から登録完了の返信が来たが否かを判定する(S129 0)。所定時間以上待ってもこの返信が来ない場合は (S1290:NO)、S1270 へ戻る。一方、登録完了の返信が来た場合には(S 1 2 9 0 : Y E S )、次に、メモリ 6 19 6から、右前のタイヤの空気圧センサに対応するIDを読み出してこれを監視装置50へ と送信する(S1300)。続いて、タイヤ空気圧監視装置50に対してID登録の指示 コマンドを送信する(S1310)。そして、タイヤ空気圧監視装置50から登録完了の 返信が来たか否かを制定する(S1320)。所定時間以上待ってもこの返信が来ない場 合は(S 1 3 2 0 : NO)、S 1 3 0 0 へ戻る。一方、登録完了の返信が来た場合には( S1320:YES)、タイヤ空気圧監視装置50に対して、通常モードへの復帰を指示 するトリガ信号を出力する(S1330)。

[0 0 5 2]

次に、図11に示す様に、メモリ66から、まず左前のタイヤの空気圧センサに対応する IDを読み出してこれを左前のタイヤの空気圧センサ10へと送信する(S1410)。 続いて、空気圧センサ10に対してID登録を指示するコマンドを送信する(S1420 )。そして、空気圧センサ10から登録完了の返信が来たか否かを判定する(S1430 )。所定時間以上待ってもこの返信が来ない場合は(S1430:NO)、S1410へ 戻る。一方、登録完了の返信が来た場合には(S1430:YES)、次に、メモリ66 から、左後のタイヤの空気圧センサに対応するIDを読み出してこれを左後のタイヤの空 気圧センサ20へと送信する (S1440)。 続いて、空気圧センサ20に対してID登 録の指示コマンドを送信する(S1450)。そして、空気圧センサ20から登録完了の 返信が来たか否かを制定する (S1460) 。所定時間以上待ってもこの返信が来ない場 合は(S 1 4 6 0 : NO)、S 1 4 4 0 へ戻る。一方、登録完了の返信が来た場合には( S1460:YES)、次に、メモリ66から、右後のタイヤの空気圧センサに対応する 30 IDを読み出してこれを右後のタイヤの空気圧センサ30へと送信する(S1470)。 続いて、空気圧センサ30に対してID登録の指示コマンドを送信する(S1480)。 そして、空気圧セシサ30から登録完了の返信が来たか否かを判定する(S1490)。 所定時間以上待ってもこの返信が来ない場合は(S1490:NO)、S1470へ戻る 。一方、登録完了の返信が来た場合には(S1490:YES)、次に、メモリ66から 、右前のタイヤの空気圧センサに対応するIDを読み出してこれを右前のタイヤの空気圧 センサ40へと送信する(S1500)。続いて、空気圧センサ40に対してID登録の 指示コマンドを送信する(S1510)。そして、空気圧センサ40から登録完了の返信 が来たか否かを判定する(S1520)。所定時間以上待ってもこの返信が来ない場合は (S1520:NO)、S1500へ戻る。一方、登録完了の返信が来た場合には(S1 5 2 0 : Y E S ) 、空気圧センサ 1 0 , 2 0 , 3 0 , 4 0 に対して、通常モードへの復帰 を指示するトリガ信号を出力して処理を終了する(S1530)。

[0053]

なお、監視装置50及びセンサ10,20,30,40にインストールされているプログラムは第1の実施の形態と同様である。

[0 0 5 4]

形態と同様に、監視装置50に対して、タイヤの位置と対応付けて空気圧センサのIDを 登録することができるという効果も達成される。さらに、タイヤ交換あるいはタイヤのロ ーテーションの際には、センサに対してだけIDの再登録を実行するだけで構わない。

[0055]

次に、第3の実施の形態について説明する。第3の実施の形態のID登録手順も第1の実施の形態と同様である。この第3の実施の形態のID登録ツール60にインストールされているプログラムの内容を図12~図14のフローチャートに従って説明する。ID登録ツール60の操作パネル68の所定のボタンを押下すると以下のプログラムが開始される。このプログラムでは、図12に示す様に、まず最初に、タイヤ空気圧センサ10,20,30,40及びタイヤ空気圧監視装置50をID登録モードにするためのトリガ信号を15送信する(S1610,S1620)。

[0056]

次に、ディスプレイ69に、車体番号を入力すべき旨の指示メッセージを表示する(S1630)。そして、車体番号が入力読みされたか否かを判定する(S1640)。車体番号が入力されたと判定した場合は(S1640:YES)、乱数発生部によって第1~第4の4つの乱数を発生させる(S1650)。そして、メモリ66内に、車体番号の下位ビットとして、第1の乱数を付加したデータを左前のタイヤ用IDとして、第2の乱数を付加したデータを右後のタイヤ用IDとして、第4の乱数を付加したデータを右前のタイヤ用IDとして、それぞれ記憶する(S1660、S1670、S1680、S1690)。

[0057]

その後は、図13. 図14に示す様に、第2の実施の形態のS1210以下と同様の処理 を実行する(S1710~S1830、S1910~S2030)。

[0058]

なお、監視装置50及びセンサ10,20,30,40にインストールされているプログラムは第1の実施の形態と同様である。

[0059]

この第3の実施の形態においても、各タイヤの空気圧センサのIDを、車体番号とツール60の乱数発生部で発生させた4つの乱数とに基づいて自動生成してこれを設定する様にしたので、各センサには重複することなく固有のIDを登録することができ、しかも、I 30D設定作業が簡単になるという効果が発揮される。また、タイヤ毎に異なるIDを自動的に生成しているので、第1の実施の形態と同様に、監視装置50に対して、タイヤの位置と対応付けて空気圧センサのIDを登録することができるという効果も達成される。

[0.060]

次に、第4の実施の形態について説明する。第4の実施の形態のID登録手順も第1の実施の形態と同様である。この第4の実施の形態のID登録ツール60にインストールされているプログラムの内容を図15~図17のフローチャートに従って説明する。ID登録ツール60の操作パネル68の所定のボタンを押下すると以下のプログラムが開始される。このプログラムでは、図15に示す様に、まず最初に、タイヤ空気圧センサ10,20、30、40及びタイヤ空気圧監視装置50をID登録モードにするためのトリガ信号を送信する(S2110、S2120)。

[0061]

次に、乱数発生部によって第1~第4の4つの乱数を発生させる(S2150)。そして、メモリ66内に、第1の乱数を左前のタイヤ用IDとして、第2の乱数を左後のタイヤ用IDとして、第4の乱数を右前のタイヤ用IDとして、第4の乱数を右前のタイヤ用IDとして、それぞれ記憶する(S2160、S2170、S2180、S2190)。

なお、監視装置50及びセンサ10,20,30,40にインストールされているプログラムは第1の実施の形態と同様である。

# [0064]

この第4の実施の形態においても、各タイヤの空気圧センサのIDを、ツール60の乱数 発生部で発生させた4つの乱数に基づいて自動生成してこれを設定する様にしたので、各 センサには重複することなく固有のIDを登録することができ、しかも、ID設定作業が 簡単になるという効果が発揮される。また、タイヤ毎に異なるIDを自動的に生成してい るので、第1の実施の形態と同様に、監視装置50に対して、タイヤの位置と対応付けて 空気圧センサのIDを登録することができるという効果も達成される。

### [0065]

次に、第5の実施の形態を説明する。この第5の実施の形態のID登録ツール60は、図18に示す様に、各空気圧センサ10,20,30,40及びタイヤ空気圧監視装置50に対して信号線63,63a,63b,63c,63dを解して接続するためのコネクタ64,64a,64b,64c,64dの他に、さらに、生産管理用コンピューク90と接続するための信号線71を接続するためのコネクタ72をも備えている。ID登録ツール60は、この信号線71を介して、生産管理用コンピューク90から与えられる生産管理情報に基づいて、IDを設定する様に構成されている。

# [0066]

登録作業では、図19のフローチャートに示す様に、まず最初に、生産管理用コンピュータ90から生産管理情報を入力する(S2610)。そして、この生産管理情報に基づい 20 TIDをセットする(S2620)。次に、監視装置50をID登録モードに切り替えると共に(S2630)、各センサ10,20,30,40にIDを送信する(S2650)。このIDを受信した監視装置50及び各センサ10,20,30,40にIDを送信する(S2650)。このIDを受信した監視装置50及び各センサ10,20,30,40では、それぞれID登録を実行する(S2660)。そして、監視装置50及びセンサ10,20,30,40へのID登録が完了したか否かを判断し(S2670)、ID登録が完了した場合は(S2670:YES)、監視装置50を通常モードに切り替えると共に(S2680)、各センサ10,20,30,40も通常モードに切り替えて(S2690)、ID登録作業を終了する。

# [0067]

次に、以上の様な登録作業を実行するためにID登録ツール60にインストールされてい るプログラムの内容を図20~図22のフローチャートに従って説明する。ID登録ツー ル60の操作パネル68の所定のボタンを押下すると以下のプログラムが開始される。こ のプログラムでは、図20に示す様に、まず最初に、生産管理用コンピュータから生産管 理情報を入力する(S2710)。ここで、生産管理情報としては、車両の製造番号、ロ ット番号、草種等の生産管理のための各種情報を入力する。次に、この生産管理情報に基 づいて、車両を特定するための車両特定情報を生成する (S 2 7 2 0) 。車両特定情報と しては、例えば、車両の製造番号、ロット番号及び車種を組み合わせた車両固有のコード データを生成する。次に、この車両固有のコードデータの下位ビットとして、さらに、" 00"、"01"、"10"、"11"をそれぞれ付加した4つのコードデータを自動的 40 に生成し(S2730)、メモリ66内に、下位ビットとして"00°を付加したデータ を左前のタイヤ用IDとして、下位ピットとして"01"を付加したデータを左後のタイ ヤ用IDとして、下位ビットとして"10"を付加したデータを右後のタイヤ用IDとし て、下位ピットとして"11"を付加したデータを右前のタイヤ用IDとして、それぞれ 記憶する(S2740,S2750,S2760,S2770)。以上の様にして、ID の設定が完了したら、次に、タイヤ空気圧監視装置50及び各センサ10.20.30.

30

10

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/tjcontenttrns.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401=/NSAPITMP/w... 10/13/2005

[0069]

なお、監視装置50及びセンサ10、20、30、40にインストールされているプログラムは第1の実施の形態と同様である。

#### [0070]

この第5の実施の形態によれば、各タイヤの空気圧センサのIDを、生産管理用コンピュータ90から与えられる生産管理情報に基づいて自動生成してこれを設定する様にしたので、各センサには重複することなく固有のIDを登録することができ、しかも、ID設定作業が簡単になるという効果が発揮される。また、タイヤ毎に異なるIDを自動的に生成しているので、第1の実施の形態と同様に、監視装置50に対して、タイヤの位置と対応付けて空気圧センサのIDを登録することができるという効果も達成される。また、ID 10にロット番号や車種を含ませておくことで、センサ故障の発生した草種及びロットの特定等がスムーズに実施できるという効果も期待できる。

#### [0071]

次に、第6の実施の形態について説明する。第6の実施の形態のID登録ツール60にインストールされているプログラムの内容を図23、図24のフローチャートに従って説明する。ID登録ツール60の操作パネル68の所定のボタンを押下すると以下のプログラムが開始される。このプログラムでは、図23に示す様に、まず最初に、初回登録か再登録かを判断する(S3210)。初回登録か再登録かは、操作パネル68の中に初回登録がタンと再登録ボタンとを設けることにより、本プログラムを起動するために初回登録ボタンを押下したか再登録ボタンを押下したかにより判断することができる。初回登録であると判断された場合は(S3210:初回登録)、タイヤ空気圧センサ10、20、30、40及びタイヤ空気圧監視装置50をID登録モードにするためのトリガ信号を送信する(S3220)。

#### [0 0 7 2]

次に、ディスプレイ69に、車体番号を入力すべき旨の指示メッセージを表示する(S3230)。そして、車体番号が入力読みされたか否かを判定する(S3240)。車体番号が入力されたと判定した場合は(S3240:YES)、当該車体番号をメモリ66内に記憶する(S3250)。

# [0073]

次に、メモリ66から車体番号を読み出してこれを全ての空気圧センサ10,20,30 30,40及びタイヤ空気圧監視装置50へと送信する(S3260)。続いて、空気圧センサ10,20,30,40及びタイヤ空気圧監視装置50に対してID登録を指示するコマンドを送信する(S3270)。そして、空気圧センサ10,20,30,40及びタイヤ空気圧監視装置50から登録完了の返信が来たか否かを判定する(S3280)。所定時間以上待ってもこの返信が来ない場合は(S3280:NO)、S3260へ戻る。一方、登録完了の返信が来た場合には(S3280:YES)、空気圧センサ10,20,30,40及びタイヤ空気圧監視装置50に対して、通常モードへの復帰を指示するトリガ信号を出力して処理を終了する(S3290)。

# [0074]

一方、プログラム起動時に再登録であると判断された場合は(S3210: 再登録)、図 40 24 に進み、信号線 63a に対してだけ ID 登録モードにするためのトリガ信号を送信する(S3310)。次に、ディスプレイ 69 に、車体番号を入力すべき旨の指示メッセージを表示し(S3330)、車体番号が入力されたか否かを判定し(S3340)、車体番号が入力されたと判定した場合は(S3340: YES)、当該車体番号をメモリ 66 内に記憶する(S3350)。

[0075]

へ戻る。一方、登録完了の返信が来た場合には(\$3380:YES)、信号線63aに対して、通常モードへの復帰を指示するトリガ信号を出力して処理を終了する(\$3390)。

# [0076]

なお、本実施の形態では、再登録の際には、再登録すべきタイヤの空気圧センサに対して は信号線63aを接続することとしている。

# [0077]

一方、タイヤ空気圧監視装置 50 には、図 25 に示す様なプログラムがインストールされている。即ち、 ID 登録モードへの切替を指示するトリガ信号を受信したか否かを判定し (S3400)、 ID 登録モードへの切替を指示するトリガ信号を受信した場合には (S3400)、 ID 登録モードに切り替え (S3410)、 ID を受信したか否かを判定し (S3420)、 ID を受信した場合は (S3420)、 ID を受信したか否かを利定し (S3440)、 ID 登録の指示を受信したか否がを判定し (S3440)、 ID 登録の指示を受信した場合は (S3440: YES)、 S34300で一時記憶した ID を、メモリS5 内へ、空気圧センサのID として登録し (S3450)、 ID 登録完了の返信を実行する (S3460)。 その後、モードを通常モードへ切り替えるべき旨のトリガ信号を受信したか否かを判定し (S3470)、 通常モードへの切替を指示するトリガ信号を受信したら (S3470: YES)、 通常モードに切り替えて処理を終了する (S3480)。

#### [0078]

なお、各空気圧センサ 1 0, 2 0, 3 0, 4 0 にインストールされているプログラムは第 1 の実施の形態と同様である。

# [0079]

この第6の実施の形態によれば、各空気圧センサ10,20,30,40及び監視装置50には、車体番号をIDとして登録することになる。従って、他の車両の空気圧センサとは確実に区別をすることができる。なお、第1~第5の実施の形態の様に、監視しているタイヤの位置を識別することはできないが、いずれかのタイヤに空気圧の異常が生じているか否かは判別できるので、タイヤ空気圧監視システムとしての機能は十分に達成できる。そして、第1~第5の実施の形態と同様に、ID登録における還信による誤登録の問題は確実に回避することができる。また、車体番号に基づいてID登録を行うので、上述の30様に、修理工場等におけるタイヤ交換の場合は、交換したタイヤに対するID登録作業だけでよく、タイヤ交換時のID登録作業の作業性を向上することができる。

# [0080]

次に、第7の実施の形態を図26、図27のフローチャートで説明する。この第7の実施の形態では、図26に示す様に、まず最初に、初回登録か再登録かを判断する(S3500)。初回登録の場合は(S3500:初回登録)、監視装置50をID登録モードに切り替える(S3510)、各センサ10,20,30,40もID登録モードに切り替える(S3520)。そして、登録ツール60にセンサ毎のIDをセットする(S3530)。このとき、IDは、草両に固有の車体番号、製造番号等とタイヤ位置との組合せ情報として設定する。そして、監視装置50及び各センサ10,20,30,40にIDを送信し、各センサ10,20、30,40では、それぞれのセンサに登録すべきIDを送信する。このIDを受信した監視装置50及び各センサ10,20,30,40では、それぞれID登録を実行する(S3550)。そして、監視装置50及びセンサ10,20,30,40へのID登録が完了したか否かを判断する(S3560)。ID登録が完了していない場合は(S3560:NO)、S3240以下の手順を繰り返し実行する。ID登録が

20

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/tjcontenttrns.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401=/NSAPITMP/w... 10/13/2005

一方、再登録の場合は(\$3500:再登録)、図27に示す様に、さらに、タイヤ交換かローテーションかを判断する(\$3610)。ローテーションの場合は(\$3610:ローテーション)、各センサ10,20,30,40をID登録モードに切り替える(\$3620)。そして、登録ツール60にセンサ毎のIDをセットする(\$3630)。このときセットするIDは、\$3530でセットしたIDと同じものになる様にする。そして、各センサ10,20,30,40では、それぞれIDの再登録を実行する(\$3650)。即ち、各センサ10,20,30,40は、既登録のIDに対して、上書きにより新たに受信したIDを再登録する。続いて、各センサ10,20,30,40へのID登録が完了したか否かを判断する(\$3660)。ID登録が完了していない場づらは(\$3660:NO)、\$3540以下の手順を繰り返し実行する。ID登録が完了した場合は(\$3660:YE\$)、各センサ10,20,30,40を通常モードに切り替えて(\$3670)、ID登録作業を終了する。

[0082]

再登録がタイヤ交換の場合は(S3610:タイヤ交換)、新たに取り付けるタイヤのセンサをID登録モードに切り替える(S3720)。そして、登録ツール60に当該センサのIDをセットする(S3730)。このときセットするIDは、S3530でセットしたIDと同じものになる様にする。そして、S3720でID登録モードにしたセンサに当該センサ用のIDを送信する(S3740)。このIDを受信したセンサはID登録を実行する(S3750)。続いて、センサへのID登録が完了したか否かを判断する(20S3760)。ID登録が完了していない場合は(S3760:NO)、S3740以下の手順を繰り返し実行する。ID登録が完了した場合は(S3760:YES)、ID登録モードにしたセンサを通常モードに切り替えて(S3780)、ID登録作業を終了する。

[0083]

次に、以上の様な登録作業を実行するためにID登録ツール60にインストールされているプログラムの内容を図28~図34のフローチャートに従って説明する。ID登録ツール60の操作パネル68の所定のボタンを押下すると以下のプログラムが開始される。このプログラムでは、まず最初に、図28に示す様に、初回登録か再登録かを判断する(S3800)。初回登録か再登録かは、操作パネル68の中に初回登録ボタンと再登録ボタンとを設けることにより、本プログラムを起動するために初回登録ボタンを押下したか再登録ポタンを押下したかにより判断することができる。初回登録であると判断された場合は(S3800:初回登録)、タイヤ空気圧センサ10,20,30,40及びタイヤ空気圧監視装置50のそれぞれに信号線63,63a~63dを接続すべき旨の指示メッセージをディスプレイ69に表示し(S3802)、接続完了のパネル操作を待つ(S3804)。接続が完了したら(S3804:YES)、タイヤ空気圧センサ10,20,30,40及びタイヤ空気圧監視装置50をID登録モードにするためのトリガ信号を送信する(S3810、S3820)。

[0084]

次に、ディスプレイ69に、草体番号を入力すべき旨の指示メッセージを表示する(S3 830)。そして、操作パネル68からの入力が完了したか否かを制定する(S3840)。入力が完了したと判定された場合は(S3840:YES)、入力された草体番号の下位ビットとして、さらに、"00"、"01"、"10"、"11"をそれぞれ付加した4つのコードデータを自動的に生成し(S3850)、メモリ66内に、下位ビットとして"00"を付加したデータを左前のタイヤ用IDとして、下位ビットとして"01"を付加したデータを左後のタイヤ用IDとして、下位ビットとして"10"を付加したデ

次に、四29に示す様に、メモリ66から、まず左前のタイヤの空気圧センサ10に対応 するIDを読み出してこれをタイヤ空気圧監視装置50に送信する(S3910)。続い て、タイヤ空気圧監視装置50に対してID登録を指示するコマンドを送信する(S39 20)。そして、タイヤ空気圧監視装置50から登録完了の返信が来たか否かを判定する (S 3 9 3 0)。所定時間以上待ってもこの返信が亲ない場合は (S 3 9 3 0 : N O) 、 S3910へ戻る。一方、登録完了の返信が来た場合には(S3930:YES)、次に 、メモリ66から、左後のタイヤの空気圧センサ20に対応するIDを読み出してこれを これをタイヤ空気圧監視装置50に送信する(S3940)。続いて、タイヤ空気圧監視 装置50に対してID登録の指示コマンドを送信する (S3950)。そして、タイヤ空 気圧監視装置50から登録完了の返信が来たか否かを制定する(\$3960)。所定時間 10 以上待ってもこの返信が来ない場合は(S3960:NO)、S3940へ戻る。一方、 登録完了の返信が来た場合には(S3960:YES)、次に、メモリ66から、右後の タイヤの空気圧センサ30に対応するIDを読み出してこれをタイヤ空気圧監視装置50 に送信する(S3970)。続いて、クイヤ空気圧監視装置50に対してID登録の指示 コマンドを送信する(S3980)。そして、タイヤ空気圧監視装置50から登録完了の 返信が来たか否かを制定する(S3990)。所定時間以上待ってもこの返信が来ない場 合は(S3990:NO)、S3970へ戻る。一方、登録完了の返信が来た場合には( S3990:YES)、次に、メモリ66から、右前のタイヤの空気圧センサ40に対応 するIDを読み出してこれをタイヤ空気圧監視装置50に送信する(S4000)。続い て、タイヤ空気圧監視装置50に対してID登録の指示コマンドを送信する(S4010 20 )。そして、タイヤ空気圧監視装置50から登録完了の返信が来たか否かを制定する(S 4020)。所定時間以上待ってもこの返信が来ない場合は(S4020:NO)、S4 000へ戻る。一方、登録完了の返信が来た場合には(S 4 0 2 0 : Y E S)、タイヤ空 気圧監視装置50に対して、通常モードへの復帰を指示するトリガ信号を出力する (S4 030).

[0.086]

次に、図30に示す様に、メモリ66から、まず左前のタイヤの空気圧センサ10に対応 するIDを読み出してこれを当該空気圧センサ10に送信する(S4110)。続いて、 空気圧センサ10に対してID登録を指示するコマンドを送信する(S4120)。そし て、空気圧センサ10から登録完了の返信が来たか否かを判定する (S4130)。所定 30 時間以上待ってもこの返信が来ない場合は(S4130:NO)、S4110へ戻る。一 方、登録完了の返信が来た場合には (S4130:YES)、次に、メモリ66から、左 後のタイヤの空気圧センサ20に対応するIDを読み出してこれを当該空気圧センサ20 に送信する(S4140)。続いて、空気圧センサ20に対してID登録の指示コマンド を送信する(S4150)。そして、空気圧センサ20から登録完了の返信が来たか否か を判定する(S4160)。所定時間以上待ってもこの返信が来ない場合は(S4160 :NO)、S4140へ戻る。一方、登録完了の返信が来た場合には(S4160:YE S)、次に、メモリ66から、右後のタイヤの空気圧センサ30に対応するIDを読み出 してこれを当該空気圧センサ30に送信する(\$4170)。続いて、空気圧センサ30 に対してID登録の指示コマンドを送信する(S4180)。そして、空気圧センサ30. から登録完了の返信が来たか否かを判定する(S4190)。所定時間以上待ってもこの 返信が来ない場合は(S4190:NO)、S4170へ戻る。一方、登録完了の返信が 来た場合には(S4190:YES)、次に、メモリ66から、右前のタイヤの空気圧セ ンサ40に対応するIDを読み出してこれを当該空気圧センサ40に送信する(S420 0)。続いて、空気圧センサ40に対してID登録の指示コマンドを送信する(S421 の)。そして、空気圧センサ40から登録完了の返信が来たか否かを判定する(S422)

[0087]

一方、再登録ボタンの押下により再登録であると判断された場合は(S3800:再登録)、図31に示す様に、再登録の種類、即ち、ローテーションかタイヤ交換かの入力指示メッセージをディスプレイ69に表示し(S4300)、パネル操作を待つ(S4310)。ローテーションである旨のパネル操作があったときは(S4310:ローテーション)、各センサ10、20、30、40に対して信号線63a~63dを接続すべき旨の指示メッセージをディスプレイ69に表示する(S4312)。そして、接続完了のパネル操作を待ち(S4014)、接続完了のパネル操作があったら(S4314:YES)、各タイヤ空気圧センサ10、20、30、40をID登録モードにするためのトリガ信号を送信する(S4320)。

[0088]

次に、ディスプレイ69に、車体番号を入力すべき旨の指示メッセージを表示する(S4330)。そして、操作パネル68からの入力が完了したか否かを判定する(S4340)。入力が完了したと判定された場合は(S4340:YES)、入力された車体番号の下位ビットとして、さらに、"00"、"01"、"10"、"11"をそれぞれ付加した4つのコードデータを自動的に生成し(S4350)、メモリ66内に、下位ビットとして"01"を付加したデータを左前のタイヤ用IDとして、下位ビットとして"10"を付加したデータを右後のタイヤ用IDとして、下位ビットとして"10"を付加したデータを右前のタイヤ用IDとして、それぞれ記憶する(S4360、S4370、S4380、S43~90)。

[0089]

次に、図32に示す様に、メモリ66から、まず左前のタイヤの空気圧センサ10に対応 するIDを読み出してこれを当該空気圧センサ10に送信する(S4410)。続いて、 空気圧センサ10に対してID登録を指示するコマンドを送信する(S4420)。そし て、空気圧センサ10から登録完了の返信が来たか否かを判定する(S4430)。所定 時間以上待ってもこの返信が来ない場合は(S4430:NO)、S4410へ戻る。一 方、登録完了の返信が来た場合には(S 4 4 3 0 :Y E S)、次に、メモリ 6 6 から、左 後のタイヤの空気圧センサ20に対応するIDを読み出してこれを当該空気圧センサ20 に送信する(S4440)。続いて、空気圧センサ20に対してID登録の指示コマンド を送信する(S4450)。そして、空気圧センサ20から登録完了の返信が来たか否か を判定する(S4460)。所定時間以上待ってもこの返信が来ない場合は(S4460 :NO)、S4440へ戻る。一方、登録完了の返信が来た場合には(S4460:YE S)、次に、メモリ66から、右後のタイヤの空気圧センサ30に対応するIDを読み出 してこれを当該空気圧センサ30に送信する(S 4 4 7 0)。続いて、空気圧センサ30 に対してID登録の指示コマンドを送信する(S4480)。そして、空気圧センサ30 から登録完了の返信が来たか否かを判定する(S4490)。所定時間以上待ってもこの 返信が来ない場合は(S4490:NO)、S4470へ戻る。一方、登録完了の返信が 来た場合には(S4490:YES)、次に、メモリ66から、右前のタイヤの空気圧セ ンサ40に対応するIDを読み出してこれを当該空気圧センサ40に送信する(S450-0)。続いて、空気圧センサ40に対してID登録の指示コマンドを送信する(S451) 0)。そして、空気圧センサ40から登録完了の返信が来たが否かを判定する(S452 ①)。所定時間以上待ってもこの返信が来ない場合は(S 4 5 2 0 : N O)、S 4 5 0 0 へ戻る。一方、登録完了の返信が来た場合には(S4520:YES)、空気圧センサ 1 0.20,30,40に対して、通常モードへの復帰を指示するトリガ信号を出力して処 理を終了する (S 4 5 3 0) 。

(23)

(S4602)、接続完了のパネル操作を待つ(S4304)。接続完了のパネル操作があったら(S4604:YES)、次に、センサ用の信号線6 $3a\sim63$ dに対して接続確認のためのリクエスト信号を送信し(S4606)、このリクエスト信号への応答を待つ(S4608)。応答があったら(S4608:YES)、応答があったセンサ用の信号線だけをアクティブ状態に設定する(S4610)。そして、このアクティブ状態に設定する(S4610)。そして、このアクティブ状態に設定した信号線に対してだけタイヤ空気圧センサを ID登録モードにするためのトリガ信号を送信する(S4620)。

#### [0091]

次に、ディスプレイ69に、車体番号を入力すべき旨の指示メッセージを表示する(\$4630)。そして、操作パネル68からの入力が完了したか否かを制定する(\$4640 10)。入力が完了したと判定された場合は(\$4640:YES)、入力された車体番号の下位ビットとして、さらに、\$00 "、\$01"、\$10"、\$11"をそれぞれ付加した4つのコードデータを自動的に生成し(\$4650)、メモリ66内に、下位ビットとして\$01"を付加したデータを左前のタイヤ用IDとして、下位ビットとして\$01"を付加したデータを左後のタイヤ用IDとして、下位ビットとして\$10"を付加したデータを右後のタイヤ用IDとして、下位ビットとして\$11"を付加したデータを右前のタイヤ用IDとして、それぞれ記憶する(\$4660、\$44670、\$4680、\$46

# [0092]

次に、図34に進み、S4610でアクティブ状態に設定した信号線の内の一つを特定し 20 (S4700)。この信号線に対応するタイヤ位置のID設定値をメモリ66から読み出し (S4710)、このID設定値を当該信号線に送信する (S4720)。続いて、IDを送信した信号線に対してID登録を指示するコマンドを送信する (S4730)。そして、この信号線を介して空気圧センサから登録完了の返信が来たか否かを判定する (S4740:NO)、S4710へ戻る。一方、登録完了の返信が来た場合には (S4740:YES)、次に、この信号線に対して空気圧センサを通常モードへ復帰させるためのトリガ信号を出力すると共に (S4750)、当該信号線をアクティブ状態に設定した信号線がまだ残っているか否かを判定する (S4770)。まだ残っているときは (S4770:YES)、30次の内の一つの信号線を特定し (S4770)、S4710へ戻る。一方、アクティブ状態に設定した信号線が残っていない場合は (S4770:NO)、処理を終了する。

# [0093]

タイヤ空気圧監視装置50において実行される制御処理の内容は、第1の実施の形態と同様である。一方、空気圧センサには、以下に説明する様な制御処理プログラムがインストールされている。この制御処理では、図35に示す様に、まず最初に、接続確認のリクエスト信号を受信したか否かを制定する(\$4800)。接続確認のリクエスト信号を受信したか否かを制定する(\$4810)。ID登録モードへの切替を指示するトリガ信号を受信したか否かを制定する(\$4810)。ID登録モードに切り替えるよりが高号を受信した場合には(\$4810:YES)、ID登録モードに切り替える(\$4820)、IDを受信したか否かを制定する(\$4830)。IDを受信した場合は(\$4830:YES)、このIDをRAMのワークエリアに一時記憶する(\$4840)。そして、ID登録の指示を受信したか否かを判定する(\$4850)。ID登録の指示を受信したか否かを判定する(\$4850)。ID登録の指示を受信したか否がを判定する(\$4850)。ID登録の指示を受信したが否かを判定する(\$4850)。ID登録の指示を受信したが否かを判定する(\$4850)。ID登録の指示を受信したが否がを判定する(\$4850)。ID登録ので一時記憶したIDを、IDを受信した場合は(\$4860)。そして、ID登録完了の返信を実行する(\$4870)。その後、モードを通常モードへ切り替えるべき

# [0094]

ここで、S4860においては、既にセンサのIDメモリにIDが登録されている場合は 、これに上書きする様にしてID登録を実行する。よって、タイヤ交換やローテーション を行う場合に、修理工場やディーラーにおいて新たに設定したIDを、各センサ19.2 0, 30, 40に対してタイヤ位置に応じて再登録することができる。なお、タイヤ空気 圧監視装置50には、初回登録によりタイヤ位置と関連付けてセンサIDが登録されてい るので、ローテーションやタイヤ交換の際の再登録の必要はない。

# [0095]

この第7の実施の形態によれば、タイヤ交換による再登録は、新たに取り付けるタイヤの センサに対してだけ実行すればよいので、ID登録作業を必要最小限とすることができる 10

# [0096]

次に、第8の実施の形態を説明する。この第8の実施の形態の作業手順は第7の実施の形 態と同様である。第8の実施の形態では、ID登録ツール60には図36~図43のフロ ーチャートに示すようなプログラムがインストールされており、ID登録ツール60の操 作パネル68の所定のボタンを押下するとこのプログラムが開始される。このプログラム では、図36に示す様に、まず最初に、初回登録が再登録かを判断し(S4900)、初 回登録であると判断された場合は(S4900:初回登録)、タイヤ空気圧センサ10, 20, 30, 40及びタイヤ空気圧監視装置50のそれぞれに信号線63, 63a~63 dを接続すべき旨の指示メッセージをディスプレイ69に表示し(S4902)、接続完 20 了のパネル操作を待つ(S4904)。接続が完了したら(S4904:YES)、タイ ヤ空気圧センサ10、20、30、40及びタイヤ空気圧監視装置50をID登録モード にするためのトリガ信号を送信する(S4910、S4920)。

#### [0097]

次に、乱数発生部を作動させて乱数を発生させる(S4930)。続いて、この乱数の下 位ビットとして、"00"、"01"、"10"、"11"をそれぞれ付加した4つのコ ードデータを自動的に生成し(S4950)、メモリ66内に、下位ピットとして"00 "を付加したデータを左前のタイヤ用IDとして、下位ビットとして"01"を付加した データを左後のタイヤ用IDとして、下位ビットとして"10"を付加したデータを右後 のタイヤ用 I D として、下位ピットとして"11 を付加したデータを右前のタイヤ用 I 30 Dとして、それぞれ記憶する(S4960、S4970、S4980、S4990)。 [0098]

次に、図37に進み、メモリ66から、まず左前のタイヤの空気圧センサ10に対応する IDを読み出してこれをタイヤ空気圧監視装置50に送信する(\$5010)。続いて、 タイヤ空気圧監視装置50に対してID初回登録を指示するコマンドを送信する(S50 20)。そして、タイヤ空気圧監視装置50から登録完了の返信が来たか否かを判定する (S5030)。所定時間以上待ってもこの返信が来ない場合は (S5030:NO)、 S5010へ戻る。一方、登録完了の返信が来た場合には(S5030:YES)、次に 、メモリ66から、左後のタイヤの空気圧センサ20に対応するIDを読み出してこれを これをタイヤ空気圧監視装置50に送信する(S5040)。続いて、タイヤ空気圧監視 40 装置50に対してID初回登録の指示コマンドを送信する(S5050)。そして、タイ ヤ空気圧監視装置50から登録完了の返信が来たが否かを判定する(S5060)。所定 時間以上待ってもこの返信が来ない場合は(S5060:NO)、S5040へ戻る。一 方、登録完了の返信が来た場合には(S5060:YES)、次に、メモリ66から、右 後のタイヤの空気圧センサ30に対応するIDを読み出してこれをタイヤ空気圧監視装置

50に送信する(S5070)。続いて、タイヤ空気圧監視装置50に対してID初回登

0に対応するIDを読み出してこれをクイヤ空気圧監視装置50に送信する(S5100)。続いて、タイヤ空気圧監視装置50に対してID初回登録の指示コマンドを送信する(S5110)。そして、タイヤ空気圧監視装置50から登録完了の返信が来たか否かを判定する(S5120)。所定時間以上待ってもこの返信が来ない場合は(S5120:NO)、S5100へ戻る。一方、登録完了の返信が来た場合には(S5120:YES)、タイヤ空気圧監視装置50に対して、通常モードへの復帰を指示するトリガ信号を出力する(S5130)。

#### [0099]

次に、図38に進み、メモリ66から、まず左前のタイヤの空気圧センサ10に対応する IDを読み出してこれを当該空気圧センサ10に送信する(S5210)。続いて、空気 10 圧センサ10に対してID初回登録を指示するコマンドを送信する(S5220)。そし て、空気圧センサ10から登録完了の返信が来たか否かを判定する(S5230)。所定 時間以上待ってもこの返信が来ない場合は(S5230:NO)、S5210へ戻る。一 方、登録完了の返信が来た場合には(S5230:YES)、次に、メモリ66から、左 後のタイヤの空気圧センサ20に対応するIDを読み出してこれを当該空気圧センサ20 に送信する(S5240)。続いて、空気圧センサ20に対してID初回登録の指示コマ ンドを送信する(S5250)。そして、空気圧センサ20から登録完了の返信が来たか 否かを判定する(S5260)。所定時間以上待ってもこの返信が来ない場合は(S52 60:NO)、S5240へ戻る。一方、登録完了の返信が来た場合には(S5260: YES)、次に、メモリ66から、右後のタイヤの空気圧センサ30に対応するIDを読 20 み出してこれを当該空気圧センサ30に送信する(S5270)。続いて、空気圧センサ 30に対してID初回登録の指示コマンドを送信する(S5280)。そして、空気圧セ ンサ30から登録完了の返信が来たか否かを制定する(S5290)。所定時間以上待っ てもこの返信が来ない場合は(S5290:NO)、S5270へ戻る。一方、登録完了 の返信が来た場合には(SS290:YES)、次に、メモリ66から、右前のタイヤの 空気圧センサ40に対応するIDを読み出してこれを当該空気圧センサ40に送信する( S5300)。続いて、空気圧センサ40に対してID初回登録の指示コマンドを送信す る(S5310)。そして、空気圧センサ40から登録完了の返信が来たか否かを判定す る (S5320)。所定時間以上待ってもこの返信が来ない場合は (S5320:NO) 、S5300へ戻る。一方、登録完了の返信が来た場合には(S5320:YES)、空 30 気圧センサ10,20,30,40に対して、通常モードへの復帰を指示するトリガ信号 を出力して処理を終了する(S5330)。

# [0100]

一方、再登録再登録ボタンの押下により再登録であると判断された場合は(\$4900: 再登録)、図39に進み、再登録の種類、即ち、ローテーションかタイヤ交換かの入力指示メッセージをディスプレイ69に表示し(\$5400)、パネル操作を待つ(\$5410)。ローテーションである旨のパネル操作があったときは(\$5410:ローテーション)、各センサ10,20,30,40及びタイヤ空気圧監視装置50に対して信号線63a~63dを接続すべき旨の指示メッセージをディスプレイ69に表示する(\$5412)。そして、接続完了のパネル操作を待ち(\$5414)、接続完了のパネル操作がある。そして、接続完了のパネル操作を待ち(\$5414)、接続完了のパネル操作がある。 \$5420)。

[0101]

次に、乱数発生部を作動させて乱数を発生させる(S 5 4 3 0)。続いて、この乱数の下位ビットとして、"00°、"01°、"10°、"11°をそれぞれ付加した4つのコ

Dとして、それぞれ記憶する(\$ 5 4 6 0 , \$ 5 4 7 0 , \$ 5 4 8 0 , \$ 5 4 9 0 ) 。 【 0 1 0 2 】

次に、図40に進み、メモリ66から、まず左前のタイヤの空気圧センサ10に対応する IDを読み出してこれを当該空気圧センサ10に送信する(S5510)。続いて、空気 圧センサ10に対してローテーション時ID再登録を指示するコマンドを送信する(S5 520)。そして、空気圧センサ10から登録完了の返信が来たか否かを判定する(S5 530)。所定時間以上待ってもこの返信が来ない場合は(S5530:NO)、S55 10へ戻る。一方、登録完了の返信が来た場合には(S5530:YES)、次に、メモ り66から、左後のタイヤの空気圧センサ20に対応するIDを読み出してこれを当該空 気圧センサ20に送信する(S5540)。続いて、空気圧センサ20に対してローテー 10 ション時ID再登録の指示コマンドを送信する(S5550)。そして、空気圧センサ2 0から登録完了の返信が来たか否かを判定する(S5560)。所定時間以上待ってもこ の返信が来ない場合は(S5560:NO)、S5540へ戻る。一方、登録完了の返信 が来た場合には(S5560:YES)、次に、メモリ66から、右後のタイヤの空気圧 センサ30に対応するIDを読み出してこれを当該空気圧センサ30に送信する(S55 70)。続いて、空気圧センサ30に対してローテーション時ID再登録の指示コマンド を送信する(S5580)。そして、空気圧センサ30から登録完了の返信が来たか否か を判定する(S5590)。所定時間以上待ってもこの返信が来ない場合は(S5590 :NO)、S5570へ戻る。一方、登録完了の返信が来た場合には(S5590:YE S)、次に、メモリ66から、右前のタイヤの空気圧センサ40に対応するIDを読み出 20 してこれを当該空気圧センサ40に送信する(S5600)。続いて、空気圧センサ40 に対してローテーション時ID再登録の指示コマンドを送信する(S5610)。そして 、空気圧センサ40から登録完了の返信が来たか否かを判定する(S5620)。所定時 間以上待ってもこの返信が来ない場合は(S5620:NO)、S5310へ戻る。一方 、登録完了の返信が来た場合には(SS620:YES)、空気圧センサ10,20,3 0.40に対して、通常モードへの復帰を指示するトリガ信号を出力する(\$5630)

[0103]

次に、図41に進み、メモリ66から、まず左前のタイヤの空気圧センサ10に対応する IDを読み出してこれをタイヤ空気圧監視装置50に送信する(S5710)。続いて、 監視装置50に対してローテーション時ID再登録を指示するコマンドを送信する(S5 720)。そして、監視装置50から登録完了の返信が来たか否かを判定する(S573 ①)。所定時間以上待ってもこの返信が来ない場合は(S 5 7 3 0 : N O)、S 5 7 1 0 へ戻る。一方、登録完了の返信が来た場合には(S5730:YES)、次に、メモリ6 6から、左後のタイヤの空気圧センサ 2 0 に対応する I D を読み出してこれをタイヤ空気 圧監視装置50に送信する (S5740)。続いて、監視装置50に対してローテーショ ン時ID再登録の指示コマンドを送信する(S5750)。そして、監視装置50から登 録完了の返信が来たか否かを判定する(S5760)。所定時間以上待ってもこの返信が 来ない場合は(S5760:NO)、S5740へ戻る。一方、登録完了の返信が来た場 合には(S5760:YES)、次に、メモリ66から、右後のタイヤの空気圧センサ3-Oに対応するIDを読み出してこれをタイヤ空気圧監視装置50に送信する(\$5770 )。続いて、監視装置50に対してローテーション時ID再登録の指示コマンドを送信す る(S5780)。そして、監視装置50から登録完了の返信が来たか否かを判定する( S5790)。所定時間以上待ってもこの返信が来ない場合は(S5790:NO)、S 5770へ戻る。一方、登録完了の返信が来た場合には(S5790:YES)、次に、 メモリ66から、右前のタイヤの空気圧センサ40に対応するIDを読み出してこれを監

は(S5820:YES)、監視装置50に対して、通常モードへの復帰を指示するトリ ガ信号を出力して処理を終了する(S5830)。

# [0104]

また、再登録再登録ポタンが押下され(S4900:再登録)、さらに、タイヤ交換が指 定された場合は(S5410:タイヤ交換)、図42に示す様に、新たに取り付けるセン **サ及びタイヤ空気圧監視装置50に対して信号線を接続すべき旨の指示メッセージをディ** スプレイ69に表示すして(S5902)、接続完了のパネル操作を待つ(S5904) 。接続完了のパネル操作があったら(S5904:YES)、次に、センサ用の信号線6 3a~63dに対して接続確認のためのリクエスト信号を送信し(S5906)、このリ クエスト信号への応答を待つ(S5908)。応答があったら(S5908:YES)、 応答があったセンサ用の信号線だけをアクティブ状態に設定する(S5910)。そして 、このアクティブ状態に設定した信号線に対してだけタイヤ空気圧センサをID登録モー ドにするためのトリガ信号を送信する(S5920)。

# [0 1 0 5]

次に、乱数発生部を作動させて乱数を発生させる(S5930)。続いて、この乱数の下 位ピットとして、"00"、"01"、"10"、"11"をそれぞれ付加した4つのコ ードデータを自動的に生成し(S5940)、メモリ66内に、下位ビットとして"00 "を付加したデータを左前のタイヤ用IDとして、下位ピットとして"01"を付加した データを左後のタイヤ用IDとして、下位ピットとして"10"を付加したデータを右後 のタイヤ用 I D として、下位ビットとして"11"を付加したデータを右前のタイヤ用 I 20 Dとして、それぞれ記憶する (\$5960, \$5970, \$5980, \$5990)。

# [0106]

次に、図43に示す様に、アクティブ状態に設定した信号線の内の一つを特定し(S60 00)。この信号線に対応するタイヤ位置のID設定値をメモリ66から読み出し(S6 010)、このID設定値を当該信号線に送信する(S6020)。続いて、IDを送信 した信号線に対してタイヤ交換時ID再登録を指示するコマンドを送信する(S6030 )。そして、この信号線を介して空気圧センサから登録完了の返信が来たか否かを判定す る(S6040)。所定時間以上待ってもこの返信が来ない場合は (S6040:NO) 、S6010へ戻る。一方、登録完了の返信が来た場合には(S6040:YES)、次 に、この信号線に対して空気圧センサを通常モードへ復帰させるためのトリガ信号を出力 30 すると共に(S6050)、当該信号線をアクティブ状態からノンアクティブ状態に設定 変更する(S6060)。次に、S6010で読み出したID設定値を、タイヤ位置情報 と共にタイヤ空気圧監視装置50へと送信する(\$6070)。続いて、タイヤ空気圧監 視装置50に対してタイヤ交換時ID再登録を指示するコマンドを送信する (S6080 )。そして、クイヤ空気圧監視装置50から登録完了の返信が来たか否かを制定する (S 6090)。所定時間以上待ってもこの返信が来ない場合は (S6090:NO)、S6 070へ戻る。一方、登録完了の返信が来た場合には(S6090:YES)、S601 ①でアクティブ状態に設定した信号線がまだ残っているか否かを判定する(S6100) 。まだ残っているときは(S6100:YES)、その内の1の信号線を特定し(S61 10)、S6010へ戻る。一方、アクティブ状態に設定した信号線が残っていない場合 40 は(S6110:NO)、タイヤ空気圧監視装置50を通常モードへ復帰させるためのト りガ信号を出力して(S6120)、処理を終了する。

# [0107]

次に、タイヤ空気圧監視装置50において実行される制御処理の内容について図44~図 46に基づいて説明する。この制御処理では、図44に示す様に、まず最初に、ID登録 モードへの切替を指示するトリガ信号を受信したか否かを判定する(S6200)。ID

ション時ID再登録又はタイヤ交換時ID膏登録のいずれの指示を受信したか否かを利定 する(S6240)。ID初回登録の指示を受信した場合は(S6240:初回登録)、 S6230で一時記憶したIDを、メモリ55内へ、左前のタイヤの空気圧センサのID として登録する(S6250)。そして、ID登録完了の返信を実行する(S6260) 。続いて、IDを受信したか否かを判定する(S6270)。IDを受信した場合は(S 6270:YES)、このIDをRAMのワークエリアに一時記憶する(S6280)。 そして、ID初回登録の指示を受信したか否かを判定する(S6290)。ID初回登録 の指示を受信した場合は (S6290:YES) 、S6280で一時記憶した IDを、メ モリ55内へ、左後のタイヤの空気圧センサのIDとして登録する(S6300)。そし て、ID登録完了の返信を実行する (S6310)。続いて、IDを受信したが否かを制 15 定する(S6320)。IDを受信した場合は(S6320:YES)、このIDをRA Mのワークエリアに一時記憶する(S6330)。そして、ID初回登録の指示を受信し たか否かを判定する(S6340)。ID初回登録の指示を受信した場合は(S6340 :YES)、S6330で一時記憶したIDを、メモリ55内へ、右後のタイヤの空気圧 センサのIDとして登録する(S6350)。そして、ID登録完了の返信を実行する( S6360)。続いて、IDを受信したか否かを判定する(S6370)。IDを受信し た場合は(S6370:YES)、このIDをRAMのワークエリアに一時記憶する(S 6380)。そして、ID初回登録の指示を受信したか否かを判定する(S6390)。 ID初回登録の指示を受信した場合は(S6390:YES)、S6380で一時記憶し たIDを、メモリ55内へ、右後のタイヤの空気圧センサのIDとして登録する(S64) 00)。そして、ID登録完了の返信を実行する(S6410)。その後、モードを通常 モードへ切り替えるべき旨のトリガ信号を受信したか否かを判定する(S6420)。通 常モードへの切替を指示するトリガ信号を受信したら(S6420:YES)、通常モー ドに切り替えて処理を終了する(S6430)。

[0108]

また、S6240において、ローテーション時ID再登録の指示を受信した場合は(S6 240:ローテーション)、図45に示す様に、S6230で一時記憶したIDを、メモ り55内へ、左前のタイヤの空気圧センサのIDとして上音きによる再登録を実行する( S6550)。そして、ID登録完了の返信を実行する(S6560)。続いて、IDを 受信したか否かを制定する(S6570)。IDを受信した場合は(S6570:YES 30 )、このⅠDをRAMのワークエリアに一時記憶する(S 6 5 8 0)。そして、ⅠD初回 登録の指示を受信したか否かを制定する(S6590)。ID初回登録の指示を受信した 場合は(S6590:YES)、S6580で一時記憶したIDを、メモリ55内へ、左 後のタイヤの空気圧センサのIDとして上書きによる再登録を実行する(S6600)。 そして、ID登録完了の返信を実行する(S6610)。続いて、IDを受信したか否か を判定する(S6620)。 I D を受信した場合は(S6620:YES)、この I D を RAMのワークエリアに一時記憶する(S6630)。そして、ID初回登録の指示を受 信したか否かを判定する(S6640)。ID初回登録の指示を受信した場合は(S66 40:YES)、S6630で一時記憶したIDを、メモリ55内へ、右後のタイヤの空 気圧センサのIDとして上書きによる再登録を実行する(S6650)。そして、ID登 緑完了の返信を実行する(S6660)。続いて、IDを受信したか否かを制定する(S 6 6 7 0) 。IDを受信した場合は (S 6 6 7 0 : Y E S) 、この I Dを R A M のワーク エリアに一時記憶する(S6680)。そして、ID初回登録の指示を受信したか否かを 判定する(S6690)。ID初回登録の指示を受信した場合は(S6690:YES) 、S6680で一時記憶したIDを、メモリ55内へ、右後のタイヤの空気圧センサのI Dとして上書きによる再登録を実行する (S6700)。そして、ID登録完了の返信を

# [0109]

また、S6240において、タイヤ交換時ID再登録の指示を受信した場合は(S6240:タイヤ交換)、図46に示す様に、S6230で一時記憶したIDを読み出すと共に、S6230で受信したタイヤ位置の情報に基づいて、メモリ55内の該当するタイヤ位置の空気圧センサのIDとして上書きによる登録を実行する(S6810)。そして、ID登録完了の返信を実行する(S6820)。続いて、IDを受信したか否かを判定する(S6830:YES)、このIDをタイヤ位置情報と共にRAM内に一時記憶した上で(S6840)、タイヤ交換時ID再登録の指示を受信したか否かを制定する(S6850)。そして、タイヤ交換時ID再登録の指示を受信したか否かを制定する(S6850)、S6810に戻る。一方、IDを受信しない場では(S6830:NO)、モードを通常モードへ切り替えるべき旨のトリガ信号を受信したか否かを判定する(S6860)。通常モードへの切替を指示するトリガ信号を受信したか否かを判定する(S6860)。通常モードへの切替を指示するトリガ信号を受信したら(S6860:YES)、通常モードに切り替えて処理を終了する(S6870)

# [0110]

なお、空気圧センサにおいて実行される制御処理の内容は、第7の実施の形態と同様である。

# [0111]

この第8の実施の形態においても、タイヤ交換による再登録は、新たに取り付けるタイヤのセンサに対してだけ実行すればよいので、タイヤ交換時のID登録作業の工数を軽減す 20 ることができる。また、ツールの乱数発生機能を利用してセンサIDを設定するので、初回登録及び再登録のいずれにおいても、作業者の負担を軽減することができる。

# $[0 \ 1 \ 1 \ 2]$

以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明はこの実施の形態に限られるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲内においてさらに種々の形態を採用することができることはもちろんである。

#### [0113]

各実施の形態としては、有線でツールからセンサ10,20,30,40及びタイヤ空気圧監視装置50へとIDを送信して登録を行うものを説明したが、ツールから設定したIDを無線で電波により送信する様にしても構わない。この場合、例えば、センサ10,20,30,40及びタイヤ空気圧監視装置50の受信回路を、ID登録モードにするためのトリガ信号を受信したら、通常の圧力検出信号とは異なる特定の周波数帯の信号のみを受信し得る状態になる様に特定のバンドパスフィルタを機能させる様にしておき、ツール60からはこの特定の周波数帯の信号としてID設定値を送信する様にしたり、ツール60からの電波の指向性を高めて混信を防止したり、あるいは、指向性の高い情報伝送媒体(例えば超音波など)をID登録に採用するなどといった構成をとっても構わない。

#### [0 1 1 4]

また、例えば、乱数により I Dを設定する場合、偶然の一致を避けるために、さらに、日時や工場の情報などを組み合わせて I Dを生成する様にしてもよい。ツールに I Dを手入力で設定する場合も、入力値だけではなく、日時や I D登録場所、あるいは作業者コード 40などを組み合わせる様にすれば、偶然の一致を避けることができる。

#### [0115]

さらに、第8の実施の形態ではローテーションやタイヤ交換による再登録時にはタイヤ空 気圧監視装置50へは上書きによりIDを再登録することとしたが、上書きではなく、以前のIDを登録したままで新たなIDを登録する様にしても構わない。これは、センサ側のIDが初回登録時とは変更されることで、圧力検出信号は再登録後のIDと共にしか送 は、再登録である旨や、さらに再登録の回数をIDに付随させた情報として記憶する様に しておくと、ローテーション履歴やタイヤ交換履歴を監視装置50のID登録情報から把 握することが可能になるという効果も期待できる。

# 【図面の簡単な説明】

- 【図1】実施の形態のタイヤ空気圧監視システムの構成を示すプロック図である。
- 【図2】 実施の形態における I D 登録のための装置構成を示す模式図である。
- 【図3】 実施の形態におけるID登録手順を示すフローチャートである。
- 【図4】図3に示したID登録手順を実現するためのID登録ソールの制御処理の内容を示すフローチャートである。
- 【図5】図3に示したID登録手順を実現するためのID登録ツールの制御処理の内容を 10 示すフローチャートである。
- 【図 6】 図 3 に示した I D 登録手順を実現するための I D 登録ソールの制御処理の内容を示すフローチャートである。
- 【図 7】 図 3 に示した I D 登録手順を実現するためのタイヤ空気圧監視装置における制御 処理の内容を示すフローチャートである。
- 【図8】図3に示したID登録手順を実現するためのタイヤ空気圧センサにおける制御処理の内容を示すフローチャートである。
- 【図9】 第2の実施の形態におけるID登録ソールの制御処理の内容を示すフローチャー トである。
- 【図 10 】 第 2 の実施の形態における 1 D 登録ツールの制御処理の内容を示すフローチャ 20 ートである。
- 【図11】 第2の実施の形態における ID 登録ツールの制御処理の内容を示すフローチャートである。
- 【図12】第3の実施の形態におけるID登録ツールの制御処理の内容を示すフローチャートである。
- 【図13】第3の実施の形態におけるID登録ツールの制御処理の内容を示すフローチャートである。
- 【図14】第3の実施の形態におけるID登録ツールの制御処理の内容を示すフローチャートである。
- 【図15】第4の実施の形態におけるID登録ツールの制御処理の内容を示すフローチャ 30 ートである。
- 【図 1 6】 第 4 の実施の形態における I D 登録ツールの制御処理の内容を示すプローチャートである。
- 【図17】第4の実施の形態におけるID登録ツールの制御処理の内容を示すフローチャートである。
- 【図18】第5の実施の彩態におけるID登録のための装置構成を示す模式図である。
- 【図19】第5の実施の形態におけるID登録手順を示すフローチャートである。
- 【図 2 0 】 第 5 の実施の形態における I D 登録ツールの制御処理の内容を示すフローチャートである。
- 【図 2.1】 第5 の実施の形態における I D 登録ツールの制御処理の内容を示すフローチャ 40 ートである。
- 【図22】第5の実施の形態におけるID登録ツールの制御処理の内容を示すフローチャートである。
- 【図23】第6の実施の形態におけるID登録ツールの制御処理の内容を示すフローチャートである。
- 【図24】第6の実施の形態におけるID登録ツールの制御処理の内容を示すフローチャ


- 【図27】第7の実施の形態におけるID登録手順を示すフローチャートである。
- 【図28】第7の実施の形態におけるID登録ツールの制御処理の内容を示すフローチャートである。
- 【図 2 9 】 第 7 の実施の形態における I D 登録ツールの制御処理の内容を示すフローチャートである。
- 【図30】 第7の実施の形態における I D 登録ツールの制御処理の内容を示すフローチャートである。
- 【図31】 第7の実施の形態におけるID登録ツールの制御処理の内容を示すフローチャートである。
- 【図32】第7の実施の形態におけるID登録ツールの制御処理の内容を示すフローチャ 10 ートである。
- 【図33】第7の実施の形態におけるID登録ツールの制御処理の内容を示すフローチャートである。
- 【図34】第7の実施の形態におけるID登録ツールの制御処理の内容を示すフローチャートである。
- 【図35】第7の実施の形態におけるID登録ツールの制御処理の内容を示すフローチャートである。
- 【図36】 第8の実施の形態における I D 登録ツールの制御処理の内容を示すフローチャートである。
- 【図37】 第8の実施の形態における ID 登録ツールの制御処理の内容を示すフローチャ  $^{20}$  ートである。
- 【図38】第8の実施の形態におけるID登録ツールの制御処理の内容を示すフローチャートである。
- 【図39】 第8の実施の形態における I D 登録ツールの制御処理の内容を示すフローチャートである。
- 【図40】第8の実施の形態におけるID登録ツールの制御処理の内容を示すフローチャートである。
- 【図41】第8の実施の形態におけるID登録ツールの制御処理の内容を示すフローチャートである。
- 【図42】第8の実施の形態におけるID登録ツールの制御処理の内容を示すフローチャ 30 ートである。
- 【図43】第8の実施の形態におけるID登録ツールの制御処理の内容を示すフローチャートである。
- 【図44】第8の実施の形態におけるタイヤ空気圧監視装置の制御処理の内容を示すフローチャートである。
- 【図 4 5】 第 8 の実施の形態におけるタイヤ空気圧監視装置の制御処理の内容を示すフローチャートである。
- 【図 4 6】 第 8 の実施の形態におけるタイヤ空気圧監視装置の制御処理の内容を示すフローチャートである。
- 【図47】従来例のタイヤ空気圧監視システムの構成を示すプロック図である。
- 【図48】例におけるID登録手順の内容を示すフローチャートである。

# 【符号の説明】

- 10, 20, 30, 40・・・空気圧センサ
- 11, 21, 31, 41・・・圧力センサ
- 12, 22, 32, 42···IDメモリ
- 13、23、33、43・・・送信回路

```
(32) JP 2004-17909 A 2004.1.22
```

```
50・・・タイヤ空気圧監視装置
51・・・受信回路
52・・・アンテナ
53・・・電源回路
54・・・制御装置
55・・・メモリ
56・・・通信回路
57・・・信号線
60·・・ID登録ツール
                                                10
6 1 · · · I D 設定部
62・・・i D送信部
63, 63a, 63b, 63c, 63d···信号線
64, 64a, 64b, 64c, 64d···コネクタ
65・・・制御装置
66・・・メモリ
67・・・電源電池
68・・・操作パネル
69・・・ディスプレイ
71・・・信号線
72・・・コネクダ
                                                20
81・・・表示器
```





82・・・草載バッテリ


90・・・生産管理用コンピュータ


























# 【図9】 10登録7--J-の 外的記載 アンセン最近処理 トリガルを設め 多センサに対して | D直接モードへの トリガ語号送籍 E1130 単件等与を入力すべき 古の皆のよう。そ先示 入力おす? YES ··\*\*1170 01°を付起した データをを使の 10として記憶 主体からの下げビット として、イクのコード ゲータを自動生成 00"を計算した。 データを定例の 10として記載 10° も付起した データを有扱の 10として記憶 11、年4円です よーも手せがの 10を「これは $\odot$








































JP 2004-17909 A 2004.1.22

(38)







[図24]





【図25】





































































(45)

JP 2004-17909 A 2004.1.22

プロントページの続き

(51) Int.Cl.'

G 0 8 C 25/04

G08C 17/09

В

テーマコード (参考)